Pioneer

コンパクトディスクレコーダー/ マルチCDチェンジャー

PDR-WD70

取扱説明書



このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読 みになり、正しくお使いください。

特に、本書および別冊の「安全上のご注意」は必ずお読みください。

なお、「取扱説明書」および「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

上のご涯意 付属の「安全上のご注意」もお読みください

- 安全に正しくお使いいただくために ―

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正し くお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしてい ます。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



絵表示の例

△記号は注意(警告を含む)しなければなら ない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は 感電注意)が描かれています。



____ この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示し ています。



◇記号は禁止(やってはいけないこと)を示 しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)が描かれています。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示して います。



記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

[異常時の処置]



プラグを抜け

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状 態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐ に機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認 して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理 は危険ですから絶対おやめください。





万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。



プラグを抜け



プラグを抜け

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器 本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



もくじ

お使いになる前に	録音したあとにできること
特長4	
付属品の確認 4	(ネーム機能)31
各部のなまえ5	ファイナライズ(TOC記録)のしかた 35
リモコン5	スキップモードについて
本体部6	ファイナライズしていないCD-RWを消去する 37
表示部7	ファイナライズしてあるCD-RWを消去する 38
リモコンの予備知識 9	CD-RWに録音されているすべての曲を
接続のしかた10	消去する(全曲消去)
使用できるディスクについて	CD-RWに記録されているすべての情報を
世番号の記録について14	消去する(ディスク消去)
世帯 50 記録にづいて	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ファイナフィス(TOO記録)処理について 13	ロスロスか演奏のしかた
ごくフクの かわかた、肥り出しかた	いろいろな演奏のしかた
ディスクの入れかた・取り出しかた	
3枚CDチェンジャー側のディスク入れかた・	順小向に演奏する(フノダム演奏)
取り出しかた16	聴きたくない曲を飛ばして演奏する (スキップ家素)
CDレコーダー側のディスクの入れかた・	(スキップ演奏)41
取り出しかた17	好きな曲を選んで演奏する
5 4 5 2 4 5 4 5 4 5	(プログラム演奏)42
D を簡単に録音する	曲の初めと終わりの音量を調整して演奏する
	(フェード演奏)44
CDをまるごと録音する	フェードイン、フェードアウトの時間を設定
(ワンタッチ録音) 18	する44
- 4 55 4	表示を切り換える45
D を聞く	
 好きなCDを演奏する 18	外部機器と接続して録音する
演奏の種類を選ぶ(プレイモード)	SCMSについて47
	外部機器から録音するときの録音レベルを
ろいろな録音のしかた	調整する
フィンは外日のひかに	過 置する
CDの全曲をそのまま録音する	マニュアル録音のしかた
(ディスク録音)22	ヾ―ユアル 日いしかに
() 「ハッぷ音)	勿ってても何利か母立のしかも
(1トラック録音) 23	知ってると便利な録音のしかた
(「「フック」 CDの1曲目だけを録音する	曲の知めと彼も口の辛星を細軟して
(レンタル録音) 24	曲の初めと終わりの音量を調整して
(レンタル蘇自)24 寅奏中の曲を録音する	録音する(フェード録音)
	曲の終わりに無音の部分をつくる
(REC THIS録音)25	オートトラック機能54
好きな曲を選んで録音する	/+ ^ =
(プログラム録音)26	付録
曲の途中から録音する	_ / /*///
録音するときの録音レベルを調整する 28	こんな表示が出たときは57
録音バランスを調整する 29	故障?ちょっと調べてください58
録音する速度(1倍速/2倍速)を切り換える 30	シンクロ録音が正しく動作しないとき 60
自動ファイナライズの設定をする 30	3枚CDチェンジャーでのCD-W/CD-RWの
	演奏について 61
	本機を持ち運ぶ前に 61
	取り扱い上の注意 61
	日ごろのお手入れ62

索引

......63 保証とアフターサービス63

特長

- 1. ワンタッチ録音
 - ●「START」ボタンを押すだけで、1枚目のディスクを2倍速でまるごと録音する機能です。
- 2. REC THIS
 - 今聴いている曲を「START」ボタンを押すだけで、自動的に曲の頭から録音を開始する機能です。
- 3. 簡単で多彩な録音モードを装備
 - ディスク録音: CD の全曲をまるごと CD-R(CD-RW)へ録音します。
 - 1 トラック録音: 3 枚の CD の中から 1 曲だけを CD-R(CD-RW)へ録音します。
 - レンタル録音: 各 CD の 1 曲目だけを CD-R(CD-RW)へ録音します。
 - プログラム録音:3 枚のCDをプログラムしてCD-R(CD-RW)へ録音します。
- 4. CD テキストに対応したネーム入力機能を装備
 - CD-R ディスクや CD-RW ディスクに、ディスクネーム、アーティストネーム、トラックネームの 3 種類の名前を つけられます。もちろん市販の CD テキストディスクの表示にも対応しています。
- 5. デジタル録音ボリューム & バランスを装備
 - 3 枚の CD からデジタル録音、または外部機器からのデジタル録音時、音量とバランスの調整を可能にしました。
- 6. 高音質設計
 - レガートリンクコンバーション方式の D/A コンバータ採用により、再生周波数の広帯域化を実現し、CD フォーマットの枠を越えたよりいっそう原音に近い音楽再生を可能にしています。その他、1 ビット A/D コンバーター・ストラテジーコントロールなど高音質録音技術も満載しています。
 - サンプリングレートコンバーター搭載によって、BS、CS、DAT など 32 kHz、48 kHz サンプリング周波数の デジタル機器から録音することができます。さらに、サンプリング周波数が 44,1kHz の時は、サンプリングレートコンバーターがバイパスされるため、HDCD や DTS CD を録音することができます。*
- * HDCDやDTSCDは、デジタル録音レベルが0.0dB以外に設定されている場合は、正しく録音できません。

あなたが録音したものは、個人として楽むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。 お問合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会 電話03-5353 0336

付属品の確認

リモートコントロールユニット (リモコン)×1



電源コード×1



オーディオコード×2





単3形乾電池×2 (AA/R6P)




光デジタルケーブル×1



保証書

ご相談窓口・修理窓口のご案内 取扱説明書(本書) CD-R操作入門編 安全上のご注意

リモコン



- ① DISPLAY/CHARA ボタン DISPLAY:ディスプレイ表示を換えるときに押 します(P.45)。 CHARA:ディスクに名前を入力するときに、文 字の種類を切り換えます(P.32 **②** ●)。
- ② SCROLL ボタン ディスクに入力した名前をスクロールさせたい ときに押します(P.46 <>●)。
- ③ メニュー / デリートボタン(MENU/DELETE) MENU: MENU モードにするときに押します。 MENU モードで操作するのは、ヘッドホンレベルの設定(P.13)、録音バランスを調整する(P.29)、フェードイン / フェードアウトの時間設定(P.44)、曲番号を自動更新するレベルを調整する(P.54)、曲番号の更新を自動 / 手動に切り換える(P.55)、一定の時間ごとに曲番号をつける(P.56)です。 DELETE: ディスクに名前を入力していて、文字を削除するときに押します(P.33)。
- ④ フェーダーボタン(FADER) フェーダー演奏、またはフェーダー録音すると きに押します(**P.44, 53**)。
- ⑤ 演奏モードボタン(PLAY MODE) 演奏モードを切り換えるときに押します(P.19, 20)。
- ⑥ 10/0 /MARK ボタン 10/0:数字ボタンで 10 または 0 を選択するとき に押します。

MARK:記号(キャラクター文字)を入力するとき に押します(**P.32**)。

- ⑦ ◄◄ ボタン 曲の戻り方向への頭出しをするときに押します (P.21)。
- ⑧ ►/■/◄</▶►/ENTER ボタン
 ボタンは演奏を開始するときに、■ ボタンは 演奏を停止するときに押します。 ◄</▶► ボタンは曲の早戻し、または早送りをするときに押します(P.21)。 ENTER ボタンは設定を決定するときに押します。
- 録音開始ボタン(REC THIS)
 演奏中のCDをCD-R、またはCD-RWに録音するときに押します(P.25)。
- ⑩ ディスク 1/2/3 ボタン(DISC 1/2/3) ディスク 1、ディスク 2、ディスク 3 に入れた CD を選択、または演奏するときに押します。 CD-R ボタン CD-R に入れたディスクを演奏するときに押します。
- ① プログラムボタン(PROGRAM) プログラムを設定するときに押します(**P.26-27, 42-43**)。

チェックボタン(CHECK) 録音する曲を確認するときに押します(**P.28**)。また、プログラムした内容を確認するときに押し

ます(**P.43**)。 クリアボタン(CLEAR) プログラムした最後の曲を削除するときに押し


ます。 ランダムボタン(RANDOM) ランダム演奏するときに押します(**P.40**)。

スキッププレイ切り換えボタン(SKIP PLAY) スキップ演奏をONまたはOFFに切り換えると きに押します(**P.41**)。

スキップID セットボタン(SKIP ID SET) スキップ情報を指定するときに押します(**P.36**)。 スキップID クリアボタン(SKIP ID CLEAR) スキップ情報を解除するときに押します(**P.37**)。 リピートボタン(REPEAT)

- リピート演奏するときに押します(**P.40**)。
- ② ネームクリップボタン(NAME CLIP) よくつかう名前を記憶、コピーするときに押します(P.34)。
- (3) 数字ボタン(P.21, 26, 32,42-43)
- ④ ネームボタン(NAME)ディスクに名前を入力するときに押します(P.31 34)。
- 15 > 10 ボタン 11 以上の数字を選択するときに押します。
- ⑥ ►► ボタン 曲の送り方向への頭出しをするときに押します (P.21)。
- ∅ II 演奏または録音を一時停止するときや解除する ときに押します(P.53)。

本体部



- ディスクトレイ開閉ボタン(OPEN/CLESE ▲ 1/2/3)
 3 枚 CD チェンジャーのディスクトレイを開閉するときに押します(P.16)。
- ② 3 枚 CD チェンジャーディスクトレイ
- ③ CD選択ボタン(CD SELECT 1/2/3) ディスク 1、ディスク 2、ディスク 3 に入れた ディスクを選択、または演奏するときに押しま す。
- ④ 録音開始ボタン(START [CD→CD-R/REC THIS])
 CD→CD-R:CD を CD-R、または CD-RW に録音するときに押します(P.18, 22-24, 26, 27)。
 REC THIS:演奏中の CD を CD-R、または CD-RW に録音するときに押します(P.25)。
- ⑤ 録音モードボタン(REC MODE)CDからCD-R、またはCD-RWへの録音方法の 種類を選ぶときに押します(P.22-24, 26, 27)。
- ⑥ CD レコーダーディスクトレイ
- ⑦ 消去ボタン(ERASE)CD-RW に記録した内容を消去するときに押します(P.38-39)。
- ® ファイナライズボタン(FINARIZE) ファイナライズするときに押します(**P.30,35**)。
- ⑨ シンクロボタン(SYNCHRO)シンクロ録音をするときに押します(P.49-51)。
- ⑩ オートスペースボタン(AUTO SPACE)3 枚 CD チェンジャーからの録音でオートスペース機能をオンにするときに押します(P.24●●)。
- ① ネームボタン(NAME) ディスクに名前を入力するときに押します(P.31 -34)。

- 12 メニュー / デリートボタン(MENU/DELETE) MENU: MENU モードにするときに押します。 MENU モードで操作するのは、ヘッドホンレベルの設定(P.13)、録音バランスを調整する(P.29)、フェードイン / フェードアウトの時間設定(P.44)、曲番号を自動更新するレベルを調整する(P.54)、曲番号の更新を自動 / 手動に切り換える(P.55)、一定の時間ごとに曲番号をつける(P.56)です。 DELETE: ディスクに名前を入力していて、文字を削除するときに押します(P.33)。
- ① ディスクトレイ開閉ボタン(OPEN/CLESE ▲) CD レコーダーのディスクトレイを開閉するときに押します(P.17)。
- ④ 録音/録音ミュートボタン(REC/REC MUTE ●) 録音するときや、曲の終わりに 4 秒間の無音部 分をつくるときに押します。(P.52, 53)。
- 電源ボタン(POWER)電源をオン / オフするときに押します。
- (6) 3-CD コントロールボタン(3-CD CONTROL) 3 枚 CD チャンジャーの基本的な操作をするときに使います。

★ : 曲の頭出し、または曲の早戻しを するときに押します(P.21 🚳)。

►►►► : 曲の頭出し、または曲の早送りを するときに押します(P.21 🚳)。

DISPLAY:表示部を切り換えるときに押します(**P.45-46**)。

▶/Ⅲ : 演奏を開始するときや、一時停止 するときに押します。

: 演奏を停止するときに押します。

- ① 演奏モードボタン(PLAY MODE) 演奏モードを切り換えるときに押します(P.19, 20)。
- ® ヘッドホン端子(PHONES) ヘッドホンを接続します(P.13)。
- (9) キーボード入力端子(KEYBOARD INPUT) キーボードを接続します(P.13)。

② 入力切換ボタン(INPUT)音声信号の入力を切り換えるときに押します (P.47, 48, 50-52)。

② CD-Rコントロールボタン(CD-R CONTROL)

!■■■■
:曲の頭出し、または曲の早戻しを

するときに押します(**P.21 ≪**€)。

: 曲の頭出し、または曲の早送りを するときに押します(**P.21 ⊗**)。

DISPLAY/CHARACTER

DISPLAY:表示部を切り換えるときに押しま

す(P.45-46)。

CHARACTER:ディスクに名前を入力すると

き、文字の種類を切り換えるとき

に押します(P.32 **3**€)。


▶/Ⅲ : 演奏または録音を開始するとき や、一時停止するときに押します。

: 演奏、または録音を停止するとき に押します。

- ② 録音ボリュームインジケーター 録音レベルが可変できない状態のときに点灯し ます(P.28)。
- ② 録音ボリュームつまみ(REC VOL -/+)/ ジョグダイヤル

録音レベルを調整するときに使います(P.28-29, 48)。 MENU モード、NAME モードでは選択する ジョグダイアルとして、また停止中や再生中は曲の 頭出しとしても使います。

表示部



- ① DISC1/2/3
 3枚CDチェンジャーの状態を表わします。
 CDがディスクトレイに入っているときは、ディスク情報の読み込みが終了した後、ディスク番号と「△が点灯します。CDが入っていないときはディスク番号が消灯します。ディスク情報の読み込みが終了していないときは、ディスク番号のみ点灯します。
- ② DISK/TRACK/ARTIST
 ディスクに入力した名前を表示しているときに
 点灯します。
 DISC:ディスクの名前
 TRACK:曲の名前
 ARTIST:アーティストの名前
- ③ DISC/MIN/TRK/SEC/TOTAL/TRK/STEP/ REMAIN/MIN/SEC/STEP 時間表示の種類によってそれぞれが点灯します。
- ④ PARTIAL/A.SPACEPARTIAL:3 枚CD チェンジャーにファイナライズしていないCD-R、またはCD-RWを入れたとき点灯します。A SPACE:オートスペース機能がオンに設定される

A.SPACE:オートスペース機能がオンに設定されているときに点灯します(P.24)。

⑤ 文字 / 数字表示 文字や数字でいろいろな情報を表示します。 ⑥ CD レコーダーファンクションインジケーター CD TEXT:CD テキストの入力されたディスク を本機が読み取ると点灯します。

CD-RW:ディスクの種類を判別しているとき点滅します。判別が終わると下記のように点灯します(P.17)。

- CD、またはファイナライズしてあるCD-Rを 入れたとき →"CD" が点灯
- ファイナライズをする前の CD-R を入れたと き→"CD-R" が点灯
- CD-RW を入れたとき → "CD-RW" が点灯 (ファイナライズしてある CD-RW を入れたときは "FINALIZE"インジケーターも同時に点灯します。) FINALIZE:ファイナライズしてある CD-RW を 入れると点灯します。また、自動ファイナライ ズシンクロ録音時に点滅します。

MANUAL TRACK/TRACK:


MANUAL TRACK:曲番号の手動更新が設定されているときに点灯します(P.55)。

TRACK:タイムトラックインクリメント機能(P.56)が働いているときや、曲番号が自動更新するか確認しているときにいるときに点滅します(P.55)。

SYNC/SYNC-1:外部接続した機器とシンクロ 録音しているときに点灯します。

|REC|:録音しているとき、または録音を一時停止しているときに点灯し、録音ミュート動作中に点滅します。

ANALOG/OPTICAL/COAXIAL:音声信号の入力を表示します。



- ⑦ SINGLE/ALL/RELAY選択している演奏モード(P.19-20)にしたがって 点灯します。
- ⑧ FADER フェード演奏、またはフェード録音していると

き点滅します(P.44,53)。

SCAN

3枚CDチェンジャーから録音する曲を確認しているとき点滅します(P.28)。

RDM

ランダム演奏をしているとき点灯します(**P.40**)。

RPT-1

全曲リピート演奏のときは"RPT"と点灯します。 1 曲リピート演奏のときは"RPT-1"と点灯しま す (**P.40**)。

PGM

プログラムの設定、またはプログラム演奏しているときに点灯します(P.26-27, 42-43)。

SKIP ON(P.36-37)

スキップ演奏がONのときに "**SKIP ON**" が点灯します。停止中やスキップ演奏がOFFのときに、スキップ設定されている曲が表示されたときは、"**SKIP**" が点灯します。

VOL

録音レベルを初期値(0.0dB)以外に調整しているときに点灯します(**P.28, 48**)。

FIX

録音レベルが可変できない状態のときに点灯し ます(P.28, 48)。

9 DIG/ANA

3枚CDチェンジャーからの録音のとき、録音する曲にコピー禁止信号があった場合 "ANA" 表示となり、コピー禁止信号がない場合 "DIG" 表示になります。

10 REC THIS/Hi/COPY

REC THIS:REC THIS機能がオンのときに点灯 します(**P.25**)。

COPY:3 枚CDチェンジャーからの録音モードになっているときに点灯します(P.22-26)。 Hi:2 倍速で録音しているときに点灯します(P.30)。

11 ►

3枚CD チェンジャーを演奏、または演奏一時 停止しているときに点灯します。

12 11

3枚CD チェンジャーの演奏を一時停止しているときに点灯します。

③ レベルメーター表示 演奏、または録音しているときに音声の入力レ ベルを表示します。

(14) ▶

CDレコーダーを演奏、または演奏一時停止しているときに点灯します。

15 🔢

CDレコーダーの演奏、または録音を一時停止し ているときに点灯します。

リモコンの予備知識

リモコンに電池を入れる


1 裏ブタを押しながら矢印の方向に引き上げ



単3形乾電池(AA/R6P)の⊕と⊝の向きを正しく入れる



ろ 矢印の方向に押し込んで裏ブタを閉める



注意

乾電池を誤って使用すると液漏れや破裂などの 危険があります。次の点についてご注意くださ い。(電池の注意事項もよく見てください。)


乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを電池ケースの表示通りに正しく入れてください。 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。 長い間(1か月以上)使用しないときは電池の液漏 れを防ぐために電池を取り出してください。もし、 液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよ くふきとってから新しい電池を入れてください。 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体 の指示(条例)に従って処理してください。

リモコン操作範囲

リモコンの操作可能範囲は、リモコン受光部との距離が約7m、角度が左右30度までです。

- ◆ 本体にあるリモコン受光部に、リモコン前部を向けて 操作してください。
- リモコンの操作可能範囲が極端に狭くなってきたら、 電池を交換してください。
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍光灯から離してください。
- ◆ 本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との 角度が悪いとリモコン操作ができない場合があります。
- 赤外線を放射する機器の近くや、赤外線を利用した他のリモコンを使用すると、本機が誤動作することがあります。また、赤外線によってコントロールされる他の機器を使用中、本機のリモコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。




機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、必ず電源コードをコンセントから 抜いてください。

付属の光デジタルケーブルで接続する


● 光デジタル出力端子を持つ外部機器(CD、MD、BS チューナー、CS チューナーなど)と接続します。

PDR-WD70



● 光デジタル入力端子を持つ外部機器(MD、DAT など) と接続します。

PDR-WD70



注意

光デジタルケーブルは急な角度に折り曲げないでください。ケーブルを破損するおそれがあります。ラックなどに入れるときは、特に注意してください。輪にして保管するときは、直径が15cm以上になるようにしてください。



接続するときは、端子の形状に合わせて奥まで確実に差し込み、不完全な接続にならないよう注意してください。

光デジタルケーブルは、長さ3m以下のものを使用してください。

光デジタルケーブルのプラグにホコリやキズがつかないよう注意してください。ホコリが付着したときは、柔らかい布などではらってから接続してください。

光デジタルケーブルを接続しないときは、本機の光端子に防塵キャップを差し込みホコリが付着しないようにしてください。

光端子を使用するときは、防塵 キャップを引っぱって取りはずし ます。光端子を使用しない場合に は、必ず防塵キャップを取付けて ください。




防塵キャップは大切に保管してください。

付属のオーディオコードで接続する

AV アンプやステレオアンプなどと接続します。


PDR-WD70



AV アンプなど


₹

 音声コードを接続するときは、 白いプラグをL側、赤いプラグ をR側につなぎます。必ず奥ま でしっかりと差し込んでくだ さい。




市販の同軸デジタルケーブルで接続する

● 同軸デジタル出力端子を持つ外部機器(CD、MD、BS チューナー、CS チューナーなど)と接続します。



● 同軸デジタル入力端子を持つ外部機器(MD、DAT など)と接続します。

PDR-WD70




Ζŧ

同軸デジタルケーブルと光デジタルケーブルは、同 じ機器と接続する場合、両方の接続を行う必要はあ りません。どちらかの接続だけを行ってください。

・ マークの付いたパイオニア製 AV アンプなどと接続して、AVアンプなどのリモコンで本機を操作することができます(詳しい操作方法については AV アンプなどの取扱説明書をご覧ください)。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし、∅3.5)を使って、本機のコントロール入力端子と AV アンプなどのコントロール出力端子を接続します。

PDR-WD70



注意

システムコントロールする場合は、市販のミニプラグ付きケーブル以外に必ずアナログ音声出力、および音声入力の接続をしてください。

・ マーク付きのAVアンプなどと接続したときは、接続した機器(AVアンプなど)にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けても操作することはできません。

・マークのない機器やパイオニア以外の製品とは、システムコントロール接続はできません。


電源コードを接続する

付属の電源コードを本機のACIN端子に差し込み、もう 一方を壁の電源コンセントに差し込みます。

電源極性について

よりよい音質でご使用いただくために、電源コードのプラグの向きを下記のように接続することをおすすめします。

します(AC100V)。




注意

電源コードの拡大図の凸部とコードの色は、説明上色を変えてあります。

付属している電源コードは黒一色です。


ヘッドホンを使うとき

市販のヘッドホンを、ヘッドホン端子に接続します。インピーダンス 16 Ω ~ 50 Ω (推奨 32 Ω)のヘッドホンをお使いください。



■ ヘッドホンレベルの設定

ヘッドホン出力のレベルを切り換えることができます。




- **1** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
 - " HP_LEVEL L " と表示されます。
- 2. ジョグダイヤルまたはエンターボタン(ENTER)を押す
 - " L? " が点滅します。

HP.LEVEL

- **3.** ジョグダイヤルを回して、HIGH/LOW を切り換える
 - 左に回すと"L(LOW)"、右に回すとH(HIGH)" に切り換わります。
 - 初期設定は"L"です。
- **4.** ジョグダイヤルまたはエンターボタン(ENTER)を押す
 - "?"が消灯します。
- **5.** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
 - 設定モードが終了します。

キーボードを接続する

本機のキーボード接続端子に、DOS/V用の日本語用PC キーボードを接続することができます。ディスクに名前 を入力するときに便利です。入力方法はP.32を参照して ください。



■ 接続できるキーボードについて

本機前面部のキーボード接続端子は、日本語用キーボードの仕様となっています。本機にキーボードを接続する場合は、市販の、DOS/V用の日本語用PCキーボードを使用してください。

また、本機のキーボード接続端子は6ピンのミニチュア DINコネクター(PS/2 タイプ)です。キーボードを購入の 際は、ご注意ください。

キーボード以外は接続できません。

使用できるディスクについて

■ CDディスク

本機には右記のマークがついている CD(光学式デジタルオーディオディ スク)をお使いください。



■ CD-RディスクとCD-RW ディスク 本機で録音する場合、下記マークの付いたディスクを 必ずお使いください。



または



FOR CONSUMER FOR CONSUMER USE FOR MUSIC USE ONLY (上記いずれかの表示のあるディスク)

上記のマークがないディスクに録音することはできませ h_{\circ}

本機では、下記のメーカーのディスクについて動作を確 認済みです。(2000年5月現在)

- パイオニア株式会社/パイオニアビデオ株式会社
- 太陽誘電株式会社
- TDK 株式会社
- 日立マクセル株式会社
- 富士写真フィルム株式会社
- 三井化学株式会社
- 三菱化学株式会社
- ソニー株式会社
- RITEK Corporation

下記のメーカーについてはメーカーサンプルにて動作を 確認済みですが、自社ブランド名でのオーディオ用ディ スクは未発売です。(2000年5月現在)

- 株式会社リコー
- 日本コダック株式会社

上記のメーカーのディスクが、別のブランド名で発売さ れている場合もあります。

CD-Rディスク(コンパクトディスク-レコーダブル)を 入れると CD-R インジケーターが点灯し、CD-RW ディ スク(コンパクトディスク-リライタブル)を入れると CD-RW インジケーターが点灯します。

途中まで録音したディスクに続けて録音すると、録音済 トラックの後から録音を開始します。CD-Rディスクは1 度のみ録音が可能で、録音したデータの消去はできませ ん。いっぽうCD-RW ディスクは録音、データの消去、新 たな録音が何度でも可能です。

下記の場合には、録音をすることができませんのでご注 意ください。

● CDインジケーターが点灯したとき(CD かファイナラ イズ済 CD-R を入れたとき)。

- CD-RW とファイナライズインジケーターが点灯した とき(ファイナライズ済 CD-RW を入れたとき)。
- ディスクの録音できる残り時間がなく、"REC FULL" と表示されたとき。
- すでに99曲録音済みで、"REC FULL"と表示された

CD-R ディスク*1、CD-RW ディスク*2表示のない ディスクや「FOR CONSUMER」「FOR CONSUMER USE」または「FOR MUSIC USE ONLY」と明記され ていないディスクを入れたとき、"Pro DISC" と表示さ れ、録音はできません(他のCDレコーダーで使用できた CD-R ディスクや CD-RW でも録音することはできませ **ん**)。

CD-R ディスクや CD-RW ディスクを入れると、最適な 録音をするために各種の調整を自動的に行ないます。

本機の電源をオンした後すぐに録音を始めようとすると、 自動調整に多少時間がかかることがあります。録音一時 停止状態になるまでお待ちください。

電源を切る前には必ずディスクをトレイから出してくだ さい。

著作権使用料は、著作権法で制定されています。左記マー クのついている CD-R ディスク* 1 や CD-RW ディスク * 2、また「FOR CONSUMER」「FOR CONSUMER USE」「FOR MUSIC USE ONLY」とあるディスクは すでに使用料が支払われているため、個人で楽しむ範囲 内での音楽録音が許されています。ただし、個人で楽しむ 以外の目的でディスクを使用する場合には、権利者から 許可を得る必要があります。

* 演奏するCDプレーヤーのピックアップレンズが汚れ て再生能力が低下している場合等は、市販のCDが演 奏できてもCD-Rディスクの演奏ができないことがあ ります。

曲番号の記録について

一般のCDには、あらかじめ曲番号が記録されているた め、任意の曲を選んで演奏させることができます。CDレ コーダーで録音したディスクを一般のCDと同じように演 奏させるには、曲番号を記録する必要があります。

曲番号がすでに記録されている機器(CD、MD、DAT、 DCC)からのデジタルシンクロ録音のときは、自動的に曲 番号(を検出して記録します。アナログシンクロ録音のと きは、自動的に2秒以上の無音部分を検出し、その後音声 が入力されると曲番号(を記録します。

マニュアルで録音するときは、曲間に手動で曲番号を記録 します(録音がすべて終了してから曲番号の書き込むこと はできません)。また、曲番号は99曲まで記録すること ができます。





CDにも辞書の索引と同じ ような曲番号が記録されて いる。

使用できるディスクについて

ファイナライズ(TOC 記録)処理について

- ▮ファイナライズ処理とは ファイナライズとは、録音を終了したCD-Rディスク を一般の CD プレーヤーで演奏できるようにしたり、 CD-RWディスクをCD-RW対応のプレーヤーで演奏 できるようにするための最終処理です。
- ファイナライズ処理をすると 追加録音ができなくなります。また、スキップ情報の 指定・解除もできなくなります。(P.36-37) ただしCD-RWディスクについては、消去を行うと、 録音やスキップ情報の指定・解除などができるように なります。
- CD-RディスクとCD-RWディスクの違い

	CD-R	CD-RW	
演奏	録音終了後にファイナライズ処理を行うと、一般のCDプレーヤーで演奏することができます。	一般のCDプレーヤーでは 演奏することができませ ん。ただし録音終了後に ファイナライズ処理を行 うと、CD-RW対応プレー ヤーでのみ演奏すること ができます。	
消去	一度録音を行うと、 ファイナライズ処理 を行う前でも、消去 することはできませ ん。	録音 した曲を消去 したり、ファイナライズ処理したディスクを、ファイナライズ前の状態に戻したりすることが何回でもできます。	





"NEW DISC" と表示されます



"NEW DISC" と表示されます



録音

"CD-R"と点灯します \ 録音中のディスク | "CD-RW"と点灯します

- 追加録音できます
- × 消去できません
- ×一般のCDプレーヤ で演奏ができません ファイナライズ
- 追加録音できます
- 〇 最終曲消去、全曲消去、 マルチトラック消去、ディスク消去ができます
- ×一般のCDプレーヤーで演 奏ができません

"CD"と点灯します

ファイナライズ 済みディスク

"CD-RW"と"FINALIZE" が点灯します

×追加録音できません

- × 追加録音できません*
- × 消去できません
- 全曲消去、TOC消去、デ ィスク消去ができます × 一般のCDプレーヤーで
- 〇 一般のCDプレーヤー での演奏ができます
- 演奏ができません
- * TOC消去やディスク消去を行うと、録音ができるようになり ます。
- **CD-RW 対応プレーヤーでのみ演奏させることができます。

ディスクの持ちかた

信号面(文字が印刷されていない面)にふれないでくだ さい。





保管

- ◆ 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当た るところ、極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管 してください。
- ◆ ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

ディスクのお手入れ

- ◆ 汚れにより音が飛んだり、音質が低下することがあり ます。
- ◆ 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よく 絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を 拭きとってください。





円周に沿って拭かない 柔らかい布で内周から外周方向へ軽く拭く

◆ ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しない でください。また、レコードスプレー・帯電防止剤な どは使用できません。



特殊な形状の CD は使用しないでください。 ハートの形など、円形以外の形状の CD は使用しな いでください。使用すると故障の原因になります。





損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は 使用しないでください。

レーベル面に紙やシールなどを貼付けたり、 キズなどをつけないようにしてください。

のりなどがはみ出した場合、ディスクが取り出せな くなるなど故障の原因になります。

特に、レンタルディスクにおいてはラベルが貼って ある場合が多く、このような故障が起こる恐れがあ りますので、のりなどのはみ出しを確認してから、ご 使用ください。

ディスクの入れかた・取り出しかた



3 枚 C D チェンジャー側の ディスクの入れかた・取り出 しかた ᠍ᢗ


ディスクを入れる前に、必ず電源ボタン(POWER)を押して、本機の電源をオンにしてください。

- 1 3 枚 CD チェンジャーのディスクト レイ開閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲) を押す
 - CDを入れたい番号(1/2/3)のディスクトレイ 開閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲)を押します。
 - ディスクトレイが出てきます。

ア ディスクを入れる

- ディスクは下図のガイドに合わせて、正しく 入れてください。
- CDは3枚まで入れることができます。他のディスクトレイにCDを入れたいときは、入れたい番号(1/2/3)のディスクトレイ開閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲)を押して、その番号(1/2/3)のディスクトレイを開けてから入れます。


レーベル面(印刷面)を上



3. CD を入れた番号(1/2/3)のディス クトレイ開閉ボタン(OPEN/ CLOSE **≜**)を押す

- ディスクトレイが閉まります。
- ディスク情報の読み取りを開始し、表示部が下記のように切り換わります。

ディスク情報の読み取りをしているとき



ディスク情報の読み取りが終わったとき



CD テキストが入力されたディスクの場合はディスクタイトルが表示されます。

×Ε

- ディスクトレイ 1/2/3 のすべてに CD を入れたと きは、すべての CD のディスク情報の読み取りをし ます
- ディスク情報を読み取るときにディスクトレイを内 部で入れ換えるため、本機から動作音が聞こえます。

注意

CDを2枚以上重ねて入れたり、CD以外のものを入れないでください。故障の原因となります。 8cm用CDアダプターは使用しないでください。 本体とディスクトレイの隙間からディスクを中に入れたり手を入れたりしないでください。

ディスクの入れかた・取り出しかた




CD レコーダー側のディスク の入れかた・取り出しかた CD-R

ディスクを入れる前に、必ず電源ボタン(POWER)を押して、本機の電源をオンにしてください。

- 1 CD レコーダーのディスクトレイ開 閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲)を押す
 - ディスクトレイが出てきます。

アイスクを入れる


ディスクは下図のガイドに合わせて、正しく 入れてください。




3。 ディスクトレイ開閉ボタン(OPEN/ CLOSE **△**)を押す

- ディスクトレイが閉まります。
- ディスクの判別、およびディスク情報の読み 取りを開始し、表示部が右記のように切り換 わります。

ディスクの判別をしているとき



ディスク情報の読み取りをしているとき




ディスクの判別、およびディスク情報の読み取りが終 わったとき



CD-R 14 51:43

CD テキストが入力されたディスクの場合はディスクタイトルが表示されます。

CD を簡単に録音する /CD を聞く



CD をまるごと録音する (ワンタッチ録音) 3-CD-/CD-R

録音開始ボタン(START)を押すだけでCD1枚をすばやく簡単にCD-R、またはCD-RWに録音することができます。ワンタッチ録音はディスクトレイ1に入れたCDのみを録音します。

- 3 枚 CD チェンジャーのディスクト レイ 1 に CD を入れる(P.16)
- **2.** CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる(**P.17**)
- る 録音開始ボタン(START)を押す
 - 録音が始まります。
 - 録音が終了すると自動的にファイナライズを 始めます(P.15)。
 - ファイナライズが終了すると自動的に停止し ます。

又包

- オートトラック機能
 - 曲番号を自動で更新する機能です(P.54)。
- ワンタッチ録音は、通常の 2 倍の速度で録音します。
- 録音レベルは自動的に初期値(0.0dB)に設定されます。ワンタッチ録音中にジョグダイヤルを押してからジョグダイヤルを回すと、録音レベルを変えることができます(**P.28**)。

好きな CD を演奏する

3-CD / CD-R

- **1** 3 枚 CD チェンジャーに CD を入れる(**P.16**)
 - CD レコーダーで演奏したいときは、CD レコーダーに CD を入れます(P.17)。
- 2. 演奏したいCDのCD選択ボタン (CD SELECT)を押す
 - CD レコーダーで演奏したいときは、CD レコーダーの演奏/一時停止ボタン(▶/II)を押します。

演奏を停止する 3-CD / CD-R

停止ボタン(■)を押す

● CD レコーダーの演奏を停止させるには、CD レコーダーの停止ボタン(■)を押します。

演奏を一時停止する 3-CD / CD-R

演奏 / 一時停止ボタン(▶/Ⅲ)を押す

- もう一度押すと、演奏を再開します。
- CD レコーダーの演奏を一時停止させるには、CD レコーダーの演奏 / 一時停止ボタン(▶/III)を押します。

演奏中にディスクを交換する **3-CD**

演奏している CD 以外のディスクトレイ開 閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲)を押す

演奏しているCDのディスクトレイ開閉ボタン (OPEN/CLOSE ▲)を押すと演奏を停止してからトレイが開きます。

CD を聞く



演奏の種類を選ぶ (プレイモード) **3-CD**

3 枚 CD チェンジャーでは演奏の種類を選ぶことができます。演奏モードボタン(PLAY MODE)を押すごとに下記のように切り換えることができます。

→ ALL → SINGLE → RELAY

ALL : ディスク 1、ディスク 2、ディスク 3 を連続

して演奏します(P.19)。

SINGLE: ディスク 1、ディスク 2、ディスク 3 のいず

れか1枚だけを演奏します(P.20)。

RELAY: 3 枚 CD チェンジャー(ディスク 1、ディスク

2、ディスク 3)と CD レコーダーを連続して

演奏します(P.20)。

XE

リモコンでも操作できます。


注意

3枚CDチェンジャーの演奏/一時停止ボタン(▶/II) を押して演奏を始めたときは、CD選択ボタン(CD SELECT)が点灯している CD から演奏します。 CD レコーダーを演奏中、3枚CDチェンジャーの CD選択ボタン(CD SELECT 1/2/3)、または演奏/一時停止ボタン(▶/II)を押すと、CDレコーダー の演奏を停止して3枚CDチェンジャーの演奏を始めます。

CD レコーダーが録音、録音一時停止、またはファイナライズ中、消去中は、3枚 CD チェンジャーを演奏させることはできません

ディスク 1、ディスク 2、ディスク 3 を連 続して演奏する(オールディスクモード)

- **1** ディスクトレイ1/2/3にCDを入れる(**P.16**)
- 演奏モードボタン(PLAY MODE)を 押して "ALL" を選ぶ
 - 電源がオンになったときは"ALL"に設定されています。
 - "ALL" インジケーターが点灯します。



3. CD選択 1ボタン(CD SELECT 1) を押す

- ディスク 1 から演奏が始まります。
- 3 枚のディスクの演奏が終了すると自動的に 停止します。

又毛

- オールディスクモードおよびリレーモードで演奏中、ディスクトレイ2にディスクが入っていないときは、ディスク3を演奏します。
- オールディスクモードおよびリレーモードで演奏中、ディスクトレイが開いているときは演奏を停止します。


CD を聞く



ディスク 1、ディスク 2、ディスク 3 のい ずれか 1 枚だけを演奏する(シングルディ スクモード)

例)ディスク2だけを演奏したいとき


- **1** ディスクトレイ 2 に CD を入れる
- **2.** 演奏モードボタン(PLAY MODE)を 押して "SINGLE" を選ぶ
 - "SINGLE" インジケーターが点灯します。



- **3.** CD選択 2ボタン(CD SELECT 2) を押す
 - ディスク 2 の演奏が始まります。
 - ディスク 2 の演奏が終了すると、自動的に停止します。


3 枚CD チェンジャー(ディスク 1、ディス ク 2、ディスク 3) とCD レコーダーを連続 して 演奏する(リレーモード)

- 1. 3 枚 CD チェンジャーのディスクト レイ 1/2/3、およびCDレコーダー のディスクトレイに CD を入れる
- 2. 演奏モードボタン(PLAY MODE)を 押して "RELAY" を選ぶ
 - "RELAY" インジケーターが点灯します。



- **3** CD選択 1 ボタン(CD SELECT 1) を押す
 - 3 枚 CD チェンジャーのディスク 1 から演奏が始まります。
 - すべてのディスクの演奏が終了すると、自動 的に停止します。

CD を聞く



演奏している曲の早送り・早戻しをする

3-CD / CD-R

演奏を聞きながら、曲の早送り・早戻しをすることができ ます。曲の中の聞きたいところを探すのに便利な機能で す。

早送りするには、演奏中に▶▶ ボタンを押 し続ける。

早戻しするには、演奏中に ◀◀ ボタンを押 し続ける。



● 本体の |◀◀◀◀/▶▶▶▶| ボタンでも操作できます。

曲の頭出しをする 3-CD / CD-R

演奏している曲の初めに戻るとき

◄ ボタンを演奏中に1回押します。

演奏している曲の前の曲に戻るとき

◄ ボタンを演奏中に2回押します。

演奏している曲の次の曲に移るとき

▶▶ ボタンを演奏中に 1 回押します。

本体の | ◀◀◀◀/▶▶▶▶ | ボタン、またはジョグダイ ヤルでも操作できます。

聞きたい曲から演奏する 3-CD / CD-R

- ディスクボタン(DISC 1/2/3) を押 して、聞きたいディスクを選ぶ
 - CD レコーダーを演奏させたいときは CD-R ボタンを押します。
 - 演奏が始まります。
- 聞きたい曲の曲番号をリモコンの数 字ボタンで選びます

選んだ曲の演奏を始めます。

1 ~ 9 : 番号のボタンを押します。

: 10/0 を押します。

11以上: >10を押してから番号を選びます。


(例) 25 曲目 >10、2、5

本体のI◀◀◀◀/▶▶▶►Iボタンでも選ぶことができます。

タイマー演奏するには 3-CD


市販のタイマーを使用して、希望の時間に演奏を開始す ることができます。この操作を行うときは、タイマーやア ンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。

- タイマー、アンプ、および本機の電源 スイッチをオンにする
- 3枚 CD チェンジャーにディスクを セットして、タイマーを設定する
 - タイマーに接続された機器の電源がオフにな ります。
 - タイマーの電源が入ったとき、電源を切る前 に選ばれていたディスクの1曲目から、自動 的に演奏を開始します。
 - ▶ 本機の電源が入って、演奏を始める前に本機 を操作すると、タイマースタートしません。
 - 演奏モードは "ALL" になります。



CD の全曲をそのまま録音する(ディスク録音) 3-CD/CD-R

- 1 3枚CDチェンジャーに録音したい CDを入れる(P.16)
- **2.** CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる (**P.17**)
- **3.** 録音モードボタン(REC MODE)を 1 回押す



- 3枚CDチェンジャーにプログラムが設定されているとディスク録音を選択することはできません。プログラムを解除してから選択してください。
- **4.** CD 選択ボタン(CD SELECT)を押して録音したい CD を選ぶ
 - 録音レベルを調整することができます(P.28)。
 - 録音する速度を切り換えることができます (P.30)。
 - 自動ファイナライズの設定をすることができます(P.30)。
- **5** 録音開始ボタン(START)を押す
 - 録音が始まります。
 - 全曲の録音が終わると自動的に停止します。

ディスク録音を途中で停止する

3 枚 CD チェンジャー、または CD レコー ダーの停止ボタン(■)ボタンを押す



● 録音中の CD を聴きながら録音することができます。 CD の音声は後面部の音声出力端子(LINE OUT、OPTICAL OUT、COAXIAL OUT)、または前面部のヘッドホン端子(PHONES)から出力されます。 2倍速で録音しているときは、光デジタル出力(OPTICAL OUT)、および同軸デジタル出力(COAXIAL OUT)から音声信号は出力しません。

注意

CD-R、またはCD-RWの録音可能時間が録音する CDより少ないときは、録音開始ボタン(START) が点滅します。録音を始めることはできますが、 CD は途中までしか録音されません。

録音を中止するとき

- ・停止ボタン(■)を押す。
- ・点滅が約20秒続くと、自動的に中止されます。 録音を始めるとき
- ・点滅中にもう一度録音開始ボタン(START)を押す。 3枚CDチェンジャーに入れたディスクがファイナ ライズされていない場合は、録音可能時間が録音す るディスクより少なくても点滅しません。

CDの1曲の最小録音時間は4秒以上と定められています。録音開始後、すぐに停止、または一時停止などの操作をしても、無音状態が4秒以上記録されないと操作は実行されません。この間、他の操作はできません。

入力機器のデジタル信号にコピー禁止信号があった ときは、自動でアナログ録音に切り換えて録音を再 開します。

ディスクの録音残り時間がないとき、またはすでに 99 曲録音済みのときは "REC FULL" と表示します。この場合は録音できませんのでご注意ください。 2 倍速で録音しているときは、LINE OUT の音量は 1 倍速のときより小さくなります。



CD の 1 曲だけを録音する (1 トラック録音) ᠍CD-/(CD-R)

ディスクトレイ 1/2/3 に入っている CD の中から 1 曲だけを録音します。

- 3 枚 CD チェンジャーに録音したい CD を入れる(P.16)
- **2.** CD レコーダーに録音できる CD-R、 または CD-RW を入れる(**P.17**)
- **3.** 録音モードボタン(REC MODE)を2 回押す



CD REC

- 3 枚 CD チェンジャーにプログラムが設定されていると 1 トラック録音を選択することはできません。プログラムを解除してから選択してください。
- **4.** CD 選択ボタン(CD SELECT)を押して、録音したい CD を選ぶ

CD1-∺⊯ REC

- 録音レベルを調整することができます(P.28)。
- 録音する速度を切り換えることができます(P.30)。
- 自動ファイナライズの設定をすることはできません。

5. 3枚CDチェンジャーのI◀◀◀◀/▶▶▶I ボタン、またはリモコンの数字ボタンで録音したい曲を選ぶ

CD1-05 REC

- 6 録音開始ボタン(START)を押す
 - 録音が始まります。
 - 1 曲録音すると自動的に停止します。

1 トラック録音を途中で停止する

3 枚 CD チェンジャー、または CD レコー ダーの停止ボタン(■)ボタンを押す

УĒ

録音中の曲を聴きながら録音することができます (P.22 <(P.22 (P.22 <(P.22 <(P.22 <(P.22 (P.22 <li

注意

CD-R、またはCD-RWの録音可能時間が録音する 曲より少ないときは、録音開始ボタン(START)が 点滅します。(P.22 🕮)。



CD の 1 曲目だけを録音する (レンタル録音) 国 (CD-R)

ディスクトレイ 1/2/3 に入っている CD の 1 曲目をディスクトレイ 1 から順に録音をします。録音しながら CD を入れ換えることができるので、たくさんの CD から録音することができます (P.18)。

- 3 枚 CD チェンジャーに録音したい CD を入れる(P.16)
- CD レコーダーに録音できる CD-R、 または CD-RW を入れる(P.17)
- **ろ。** 録音モードボタン(REC MODE)を 3 回押す

RENTAL REC

- 録音レベルを調整することができます(P.28)。
- 録音する速度を切り換えることができます (P.28)。
- オートスペース機能をオンにすることができます(<(図書))。
- 自動ファイナライズの設定をすることはできません。
- 3枚CDチェンジャーにプログラムが設定されているとレンタル録音を選択することはできません。プログラムを解除してから選択してください。

▲ 録音開始ボタン(START)を押す

- 録音が始まります。
- ディスクトレイ 1 に入っている CD からディスクトレイ 2→3→1・・・の順で録音します。
 CDを入れ換えたときも 1→2→3→1・・・の順で録音します(
- ◆ トレイに入っているすべてのディスクの録音 が終わると自動的に停止します。

レンタル録音を途中で停止する

3 枚 CD チェンジャー、または CD レコー ダーの停止ボタン(■)ボタンを押す

X€

● オートスペース機能

自動的に曲と曲の間に 4 秒間の無音部分をつくります。オートスペース機能をオンにするには、オートスペースボタン(AUTO SPACE)を押します。レンタル録音、プログラム録音のときに設定することができます。

● 録音する順番について

例えばディスク2を録音中にディスク1、3を入れ換えた場合は、ディスク2の録音終了後、ディスク3を録音します。

録音中の曲を聴きながら録音することができます (P.22 <(P.22 <(P.22 <(P.22 <(P.22 (P.22 <l

注意

CD-R、またはCD-RWの録音可能時間が録音する 曲より少ないときは、録音開始ボタン(START)が 点滅します。(P.22 🕮)。



演奏中の曲を録音する (REC THIS 録音) 国 (CD-R

現在演奏中の曲を、曲の頭から録音します。

- 3 枚 CD チェンジャーに録音したい CD を入れる(P.16)
- **2.** CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる(**P.17**)
- **ろ**。 3 枚 CD チェンジャーの演奏を開始 する
- **4.** 録音したい曲のときに、録音開始ボ タン(START)を押す
 - "REC THIS" インジケーターが点灯します。




- 録音レベルを調整することができます(P.28)。
- 録音する速度は 1 倍速です。
- 自動ファイナライズの設定をすることはできません。
- 曲の頭から録音を開始します。
- 録音が終了するとCDレコーダーはPMA RECを行ってから停止します。3枚CDチェンジャーはそのまま次の曲を演奏します。
- CD レコーダーの PMA REC が終了しREC インジケーターが消灯するまでは、次の曲を録音することはできません。

REC THIS 録音を途中で停止する

3 枚 CD チェンジャーの停止ボタン(■)を 押す

● CDレコーダーの停止ボタン(■)を押すと、CDレコーダーのみ停止します

注意



好きな曲を選んで録音する (プログラム録音) ತ-cc-/cD-R

3枚CDチェンジャーに最大30曲までプログラムして録音 することができます。

例)演奏する順番をディスク3の6曲目、ディスク2の3曲目とプログラムする場合

- 3 枚 CD チェンジャーに録音したい CD を入れる(P.16)
- **2.** CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる (**P.17**)
- **3.** CD の演奏を開始してプログラムボタン(PROGRAM)を押す
 - "PGM" インジケーターが点滅します。

CD3 06,00:58

- **4.** ディスクボタン(DISC 1/2/3)を押して、録音したい CD を選ぶ
 - 例の場合は、ディスク 3 ボタン(DISC 3)を 押します。
 - ◆ 本体のCD選択ボタン(CD SELECT)でも選べます。

数字ボタンを押して、録音したい曲 を選ぶ

● 例の場合は、数字ボタンの6を押します。

もう一度プログラムボタン **6.** (PROGRAM)を押す

- ・ディスク3の6曲目がプログラムされます。
- "PGM"インジケーターが点灯に変わります。

7. 手順4~6を繰り返して、録音したい曲の ディスク番号と曲番号をプログラムする

- 例の場合は、ディスク 2 ボタン(DISC 2)を 押してから、数字ボタンの 3 を押します。
- プログラム中に曲番を間違えたときは、演奏を 停止させてからクリアボタン(CLEAR)を押しま す。最後にプログラムした曲から順に消えます。
- **8** プログラムの登録が終了したら、録音 モードボタン(REC MODE)を押す



- オートスペース機能をオンにすることができます(P.24 <)。
- 録音レベルを調整することができます(P.28)。
- 録音する速度を切り換えることができます (P.30)。
- 自動ファイナライズの設定をすることはできません。

9 録音開始ボタン(START)を押す

- 録音が始まります。
- プログラムした内容の録音がすべて終わると 自動的に停止します。

又E

録音中の曲を聴きながら録音することができます (P.22 **★章**)。

注意

CD-R、またはCD-RWの録音可能時間が録音する時間より少ないときは、録音開始ボタン(START)が点滅します。(**P.22** ♠)。

はいるいろな録音のしかた Span 開始ボタン 録音モードボタン (REC MODE) FIGURE COMPACT DEC RECORDER / MULTI-CD CHANGES FDX-WDZO Span Hard Time Milit GEAVAIR (CHANGES FDX-WDZO Span Hard Time Milit

曲の途中から録音する

一時停止ボタン(Ⅱ)

3-CD / CD-R

現在演奏中の曲を、曲の途中から録音します。

1 3 枚 CD チェンジャーに録音したい CD を入れる(**P.16**)


停止ボタン(■)/ 3-CD

- CD レコーダーに録音できる CD-R、 または CD-RW を入れる(P.17)
- **3.** CD の演奏を開始して、録音したい ところで一時停止ボタン(**■**)を押す
- **4.** 録音モードボタン(REC MODE)を 押す
 - 1回押す→ディスク録音
 - 2回押す→1トラック録音
 - 録音レベルを調整することができます(P.28)。
 - 録音する速度は 1 倍速です。
 - 自動ファイナライズの設定をすることはできません。
 - 3枚CDチェンジャーにプログラムが設定されていると、録音モードはプログラム録音になります。
- **5** 録音開始ボタン(START)を押す
 - 録音が始まります。
 - ディスク録音、または 1 トラック録音が終わると自動的に停止します。

途中で停止する

3 枚 CD チェンジャー、または CD レコー ダーの停止ボタン(■)ボタンを押す

停止ボタン(■)/ CD-R



録音するときの録音レベルを 調整する 3-cD→CD-R

3枚CDチェンジャーから録音するときは、録音レベルが自動的に初期値(0.0dB)に設定されます。FIXはオンの状態になっています。通常録音レベルを調整する必要はありませんが、音量レベルが小さいCDなどから録音するときに調整することをおすすめします。録音レベルは、録音するCD、または曲を選んだ後に調整します(録音中でも調整できます)。

- **1** 録音モードボタン(REC MODE)を押して、録音する CD または曲を選ぶ
- っ 確認ボタン(CHECK)を押す
 - "SCAN" インジケーターが点滅します。
 - 録音するCDまたは曲を繰り返し演奏します。
 - 演奏する速度は録音する速度と同じになります。 ■ 3枚CDチェンジャーのは444/トトトリボタンを排
 - 3枚CDチェンジャーの!◀◀◀◀/▶▶▶→ボタンを押して、調整する位置(曲)を移動することができます。
- マ ジョグダイヤルを押す
 - 録音レベル値の表示になります。
- **4.** 録音レベル値の表示中にジョグダイ ヤルを押す
 - "FIX" インジケーターと本体の録音ボリュームインジケーターが消灯します。
 - "FIX"インジケーターは押すたびにオン/オフが切り換わります。
- ジョグダイヤルを回す
 - 録音レベルを調整します。録音レベルが初期 値(0.0dB)以外に調整されると、表示部に "**VOL**" インジケーターが点灯します。
 - 録音レベルは、一番大きな音が入力されたときに "OVER"エリアが点灯しないように調整します。
 - デジタル録音レベルの調整範囲は、"MIN ~ +20dB"です。 "VOL"インジケーター



5. 録音レベルの調整が終了したら、確認ボタン(CHECK)を押す

■ "SCAN" インジケーターが消灯して、録音 モードの表示に戻ります。

VOL 0.0dB

録音レベルを初期値(0.0dB)に戻す

録音レベルを表示中、ジョグダイヤルを約3 秒間押し続ける

● "**VOL**" インジケーターが消灯します。


УE

- 録音レベルの設定は各入力ごとに設定することができます。
- 電源をオフにした後も、設定したレベルは本体に記憶されます。

注意

HDCDやDTS CDを録音するときは、録音レベルを 0.0dB(初期値)にしてください。

FIX の状態でジョグダイヤルを回すと、"**VOL FIX**" と表示が点滅します。その間にジョグダイヤルを押したときも FIX はオフになります。



録音バランスを調整する

デジタル録音、アナログ録音ともに左右バランスを調整 することができます。

- **1.** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
- ジョグダイアルを回して "BALANCE" を選ぶ
 - リモコンのI◄◀ ▶▶Iボタンでも選択できます。

BALANCE

- **3.** ジョグダイアルまたはエンターボタン(ENTER)を押す
- **4.** ジョグダイアルを回して、左右の録 音バランスを調整する
 - ◆ 左へ回すとL側のバランスレベルが上がり、右へ回すとR側のバランスレベルが上がります。
 - ジョグダイアルまたはエンターボタン (ENTER)を3秒間押し続けると初期値の CENTERに戻ります。

L----R

- **5.** ジョグダイアルまたはエンターボタン(ENTER)を押す
 - 録音バランスがが設定されます。


BALANCE



- 録音バランスの設定は各入力ごとに設定することができます。
- 電源をオフにした後も、設定したレベルは本体に記 憶されます。



録音バランスの調整範囲は"0~約-5dB"です。



録音する速度(1倍速/2倍速) を切り換える [CD-R]

録音する速度は自動的に2倍速に設定されます。下記の 操作で速度を切り換えることができます。

通常の速度(1倍速)で録音する

録音モードボタンを押した後に、CDレ コーダーのI◀◀◀◀ ボタンを押す

● "Hi" インジケーターが消灯します。

CD-1 REC

通常の2倍の速度(2倍速)で録音する

録音モードボタンを押した後に、CD レ コーダーの ▶▶▶▶ ボタンを押す

● "Hi" インジケーターが点灯します。

CD-1 REC

メモ

● 録音速度の切り換えは、録音モードボタン(REC MODE)を押してから、録音を開始するまでの間に 行って下さい。録音を開始した後は切り換えること はできません。

自動ファイナライズの設定を する [CD-R]

録音が終わると自動でファイナライズを開始するように 設定することができます。ファイナライズが始まる前で あれば、いつでも設定、または解除することができます。 ファイナライズすると追加録音ができなくなります(P.15)。

ファイナライズボタン(FINALIZE)を押す

2-02 02-01:58 PRINTED


- "FINALIZE" インジケーターが点滅します。
- 自動ファイナライズの設定を解除したいときは、ファイナライズが始まる前に、もう一度ファイナライズボタン(FINALIZE)を押します。
- 全ての曲の録音が終わるとファイナライズを始めます。
- ファイナライズが終わると自動的に停止します。

XE

● 自動ファイナライズの設定ができるのは、ワンタッチ録音とディスク録音のときのみです。

注意

CD-R、またはCD-RWディスクに録音中、ディスクに録音できる時間がなくなったときはファイナライズをして録音を終了します。



録音したディスクに名前をつ ける(ネーム機能) CD-R

ネーム機能について

- ファイナライズのされていないCD-RまたはCD-RWには、最大99曲の曲名とひとつのディスク名、ひとつのアーティスト名をつけることができます。
- ファイナライズしたディスクには名前をつけることはできません。
- 名前をつけたCD-RディスクまたはCD-RWディスクをファイナライズせずに取り出すと、入力された名前は本体で自動的に記憶します。このディスクを挿入すると、入力した名前が表示されます。
- 入力した名前はディスク3枚分まで記憶可能です。3 枚分記憶された状態で、新たなディスクに名前をつける場合は、すでに名前をつけたディスクをファイナライズしてください。4枚目のディスクに名前をつけて、ファイナライズせずに取り出すと、最初のディスクに入力した名前の情報は失われます。
- 文字を入力する方法は、本体で入力する方法と、リモコンで入力する方法、またはキーボード入力端子 (KEYBOARD INPUT)にキーボードを接続して、キーボードで入力する方法があります。
- ひとつの名前に対して120文字、1枚のディスクに 2000文字まで入力することができます。
- 本機で名前を入力したディスクを本機以外のCD-Rで追加録音した場合、ネーム機能は使用できなくなります。
 - A O ファイナライズをしなくても、 B O ディスク3枚までは入力した名前を
 - C 本体で記憶することができます。





- B 4枚目のディスクに名前を入力する場合は、 本体で記憶していたディスクを ファイナライズしなければ最初に入力した 名前の情報は失われてしまいます。
- D 名前の情報

A ファイナライズをするとネーム情報は ディスクに書き込まれます。

名前をつける

- ディスクトレイに名前をつけたい ディスクを入れる(P.17)
- ? ディスク名をつけるときは....
 - 停止中にネームボタン(NAME)を 1 回押します。

DISC NAME

アーティスト名をつけるときは....

● 停止中にネームボタン(NAME)を 2 回押します。


ARTIST NAME

曲に名前をつけるときは....

ジョグダイヤルで名前をつけたい曲を選曲して から、ネームボタン(NAME)を1回押します。

TRACK NAME

- 名前をつけたい曲が演奏中、演奏一時停止中、 録音中、停止中のどの状態のときでも入力することができます。
 - 録音一時停止中のときに録音を再開しないで停止すると、入力した名前は失われます。
- それぞれのモードで約2秒間なにも操作がない場合はネーム入力モードに入ります。(リモコンのENTERボタンまたはジョグダイアルを押すことでもネーム入力モードに入ることができます。)



3 ジョグダイヤル、またはリモコンの I◀◀▶▶Iボタンで入力する文字を選ぶ

В

- 入力できる文字の種類については **3** をご覧ください。
- リモコンの数字ボタンでも選ぶことができます。数字ボタンで記号を選ぶときはマーク (MARK)ボタンを押します。
- **4.** ジョグダイヤル、またはリモコンの エンターボタン(ENTER)を押して、 選んだ文字を決定する

B_


- ▶▶ ボタンでも決定することができます。
- **5.** 手順3から4を繰り返して名前を入 力する
- 名前の入力が終わったら、ネームボタン(NAME)を押す
 - ホーム入力モードが終了します。

注意

録音中または演奏中に曲名を入力していて、名前の 入力が完了する前に次の曲になった場合は、そのと きまで入力していた文字を曲名として決定します。 録音または演奏が終わってから入力をやり直してく ださい。 メモ

文字の種類を変えるには

文字の種類を変えるには、DISPLAY/CHARAボタンを押します。押すごとに文字の種類が切り換わります。




ネーム機能で入力できる文字の種類

- アルファベット(大文字 / 小文字) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- 数字、記号(キャラクター文字) 1234567890!"#\$%&'()*+,-./<=>? @[]^_{{}}(スペース/空白)

■ キーボードで入力する

市販のキーボードを使用して文字を入力する場合、キーボードのキーと操作の内容については、下記の表を参照して下さい。

0 0 1 0 0 %					
キーボード	操作内容	キーボード	操作内容		
F1	NAME	Scroll Lock	•		
F2	NAME CLIP	Pause	► /II		
F3	SCROLL	Home	文字入力時、文頭に移動します		
Space	スペースの入力をします	Delete	文字入力時の削除		
Enter	ENTER	End	文字入力時、文尾に移動します		
Backspace	バックスペースの入力を行 います	→	>>		
Shift + F1	DISC 1	←	44		
Shift + F2	DISC 2	†	▶ ▶		
Shift + F3	DISC 3	1	144		
Shift + F4	CD-R	Num Lock	PROGRAM		
Shift + F5	REC START	/	REPEAT		
Shift + F6	REC MODE	*	RANDOM		
Shift + F7	ERASE	-	CLEAR		
Shift + F8	FINALIZE	+	>10		
Shift + Caps Lock	大文字、小文字を切り替え ます	0-9	0-9		
Print Screen	DISPLAY	A–Z	文字入力時を行います		



文字を追加する

ディスクにつけたディスク名や曲名、アーティスト名を 修正(文字の追加/変更/消去)することができます。 ファイナライズされたディスクは修正できません。

- 1 ネームボタン(NAME)を押して追加 したい文字のネーム入力モードにする
- **2.** ◀◀ ▶▶ ボタンで追加する文字の位置を選ぶ

BEST OF EST

- **3.** ジョグダイヤル、またはリモコンの I★★▶ ボタンで入力する文字を選ぶ
 - 入力できる文字の種類についてはP,32
 をご覧ください。
 - リモコンの数字ボタンでも選ぶことができます。数字ボタンで記号を選ぶときはマーク (MARK)ボタンを押します。
- **4.** ジョグダイヤル、またはリモコンの エンターボタン(ENTER)を押して、 選んだ文字を決定する

BEST OF BEST

- 5 ネームボタン(NAME)を押す
 - ホーム入力モードが終了します。

文字を消去する


- **1** ネームボタン(NAME)を押して消去したい文字のネーム入力モードにする
 - ディスク名の場合は 1 回、アーティスト名の場合は 2 回、ネームボタン(NAME)を押します。曲名の場合はジョグダイヤルで名前をつけたい曲を選曲してから、ネームボタン(NAME)を 1 回押します。
- ◄◄►► ボタンで消去したい文字の 位置を選ぶ

BESTT

MENU/DELETE ボタンを押す

BEST

- 文字が消去されます。
- 4 ネームボタン(NAME)を押す
 - ホーム入力モードが終了します。



コピーしたい文字や名前を記憶する

同じ様な文字や名前を何度も入力するときなどに、この機能を使うと便利です。すでに入力されている文字や名前を記憶し、何回でもコピーすることができます。 最大 40 文字までの文字や名前を 3 つ記憶することができます。

 DISPLAY/CHARACTER ボタン を押してコピーしたい名前を表示させる

BEST OF BEST

- ネームクリップボタン(NAME CLIP)を押す
 - 選んだ名前が1回点滅し、名前が記憶された ことを知らせます。
 - 3つ目以降に名前の記憶をすると、一番古い 名前が消去され、新しい名前が上書きされます



Ζŧ

- 著作権で保護された CD テキストは、ネームク リップできません。
- 電源を切ると、記憶されたネームは消えます。

記憶した文字や名前をコピー入力する

- 1 ネームボタン(NAME)を押して、コピー入力したいネーム入力モードにする
- ◄◄►► ボタンで名前をコピーした い位置を選ぶ

MY_

- **3.** ネームクリップボタン(NAME CLIP)を押す
 - 名前を一つしか記憶していない場合は、手順 6 に進んでください。
- **4.** ジョグダイヤル、またはリモコンの I◀◀ ▶▶I ボタンでコピーしたい名前を選ぶ
- 5. ジョグダイヤル、またはリモコンの エンターボタン(ENTER)を押して、 選んだ名前をコピーする

MY BEST OF B

- 6 ネームボタン(NAME)を押す
 - ホーム入力モードが終了します。



ファイナライズ(TOC 記録) のしかた [CD-R]

ファイナライズとは、録音が終了したCD-R、またはCD-RWを一般のCDプレーヤーで演奏できるようにする最終処理です(ただし、CD-RWはCD-RW対応プレーヤーでしか演奏できません)。ファイナライズは約2分で完了します。

録音が終わった CD-R、または CD-RW を入れる

2. ファイナライズボタン(FINALIZE) を押す

ファイナライズが終了するまでの残り時間が表示されます。

TOC 02:03

ファイナライズしないときは停止ボタン(■) を押します。

注意

ファイナライズ開始後は、本機の操作はできません。 ファイナライズが完了した CD-R/CD-RW に、追加録音、およびスキップ情報の指定または解除 (P.36-37)をすることはできません。

キズ、汚れ、またはホコリのついているCD-R/CD-RWをファイナライズすると、処理が完了しないことがあります。約10分経過しても処理が完了しないときは、停止ボタン(■)を押して強制的に処理を中断することができます。ただし、このCD-R/CD-RWは一般のCDプレーヤーでは演奏できません。

ファイナライズ中は絶対に電源を切ったり、電源 コードを抜いたりしないでください。ディスク破損 の原因となります。

て 演奏 / 一時停止ボタン(▶/Ⅱ)を押す

- ファイナライズを開始します。
- ファイナライズが完了すると自動的に停止します。

CD-R のファイナライズが完了したとき


"CD" インジケーターが点灯します。

CD-R 14 54:29°

CD-RW のファイナライズが完了したとき

"CD-RW"インジケーターが点灯します。
CD-R 14 54:29

"FINALIZE" インジケーターが点灯します。



スキップモードについて CD-R

聴きたくない曲(録音を失敗した曲など)を飛ばして演奏するスキップ情報を指定することができます。スキップ情報の指定、および解除できる回数は21回までです。スキップ情報を何度も指定・解除すると、スキップ情報を指定できる曲数が少なくなる場合もあります。

スキップ情報を指定する

- 1 スキップしたい曲を演奏する
 - リモコンの数字ボタンか | ◄◄/►► | ボタン、または本体の | ◄◄◄します。
- スキップ IDセット ボタン(SKIP ID SET)を押す

02 SKIP SET

- "SKIP" インジケーターが点滅します。
- 演奏している曲を繰り返し演奏します。 (演奏している曲にスキップ情報がすでに指定されているときは、指定されていない次の曲を探して繰り返し演奏します。」◀◀/▶▶」ボタンでも指定されていない曲だけを選べます)
- スキップ情報の指定を中止する場合は、演奏ボタン(►)またはスキップID クリアボタン (SKIP ID CLEAR)を押します。
- **3.** もう一度、スキップIDセットボタン (SKIP ID SET)を押す
 - ●"SKIP"インジケーターが点滅から点灯に変わり、約2秒後に演奏時間の表示に戻ります。

02 SKIP SET

- 手順1~3を繰り返して、他の曲の スキップ情報を指定する
- スキップ情報の指定が終了したら、 ディスクトレイ開閉ボタン(▲)を押す
 - スキップ情報がディスク上に記録されます。
 このとき、数秒間 "CD-R OPEN" 表示が点滅します。スキップ情報が記録された後、トレイが開きます。

注意

スキップ機能のないCDプレーヤーでスキップ演奏 することはできません。


市販のCD、またはファイナライズしてあるCD-R/CD-RWでは、スキップ情報を指定/解除することはできません。

プログラム演奏、またはランダム演奏中にスキップ 情報を指定/解除することはできません。

スキップ情報は指定・解除の数が限られており、 "SKIP FULL"と表示されたときはそれ以上の指 定・解除ができません。

スキップ情報を解除する

- **1** スキップ演奏ボタン(SKIP PLAY) を押す
 - "SKIP ON"インジケーターが消えます。(もともと スキップ情報を持たない CD-R ディスクや CD-RW ディスクでは、SKIP ON は点灯しません。)
- 2 スキップ解除したい曲を演奏する
 - リモコンの数字ボタンか、I◀◀/▶▶Iボタンまたは本体のI◀◀◀◀/▶▶▶Iボタンで曲を選択します。



スキップID クリアボタン(SKIP ID CLEAR)を押す

02 SKIP CLR?

- "SKIP" インジケーターが点滅します。
- 演奏している曲を繰り返し演奏します。(演奏している曲にスキップ情報が指定されていないときは、指定されている次の曲を探して繰り返し演奏します。 I◀◀/▶►I ボタンでも指定されている曲だけを選べます)
- スキップ情報の解除を中止する場合は、演奏 ボタン(▶)またはスキップID セットボタン (SKIP ID SET)を押します。
- **4.** もう一度スキップ ID クリアボタン (SKIP ID CLEAR)を押す
 - ●"**SKIP**" インジケーターが消灯 し、約 2 秒後に 演奏時間の表示に戻ります。
- **5.** 手順 **2** ~ **4** を繰り返して、他の曲の スキップ情報を解除する
- 6. スキップ情報の解除が終了したら、 ディスクトレイ開閉ボタン(▲)を押す
 - スキップ情報がディスク上に記録されます。 このとき、数秒間 "CD-R OPEN" 表示が点滅 します。スキップ情報が記録された後、トレイ が開きます。

ファイナライズしていない CD-RW を消去する CD-R

最後の曲を消去する(最終曲消去)

- 1 消去したい CD-RW を入れる
- 2 消去ボタン(ERASE)を押す



- 消去をしないときは、もう一度消去ボタン (ERASE)を押すか、停止ボタン(■)を押します。
- 3 演奏 / 一時停止ボタン(▶/Ⅱ)を押す
 - 消去が始まります。
 - 消去が終了するともとの表示に戻ります。

録音したあとにできること



指定した曲から最後の曲までを消去する(マ ルチトラック消去)

- 1 消去したい CD-RW を入れる
- **2**。 消去ボタン(ERASE)を押す



- 消去をしないときは、もう一度消去ボタン (ERASE)を押すか、停止ボタン(■)を押します。
- **3.** ジョグダイヤルを回して消去したい 曲の範囲を選ぶ
 - I◀◀◀◀/▶▶▶▶Iボタンでも選べます。

例えば、全10曲録音してあるCD-RWの2曲目から最後の曲までを消去したいときは下記の表示を選びます。




- 消去しないときは、消去ボタン(ERASE)を押すか、停止ボタン(■)を押します。
- 4 演奏 / 一時停止ボタン (▶/Ⅱ)を押す
 - 消去が始まります。
 - 消去が終了するともとの表示に戻ります。

ファイナライズしてある CD-R RW を消去する ŒP-R

ファイナライズする前の状態に戻す(TOC 消去)

- 1 ファイナライズしてある CD-RW を 入れる
- 2 消去ボタン(ERASE)を押す



- 消去をしないときは、もう一度消去ボタン (ERASE)を押すか、停止ボタン(■)を押します。
- 3 演奏 / 一時停止ボタン (▶/Ⅱ)を押す
 - 消去が始まります。
 - 表示部に消去が終了するまでの残り時間が表示されます。
 - 消去が終了すると "PMA REC" と数秒間点滅 して、自動的に停止します。

注意

TOC消去をするとディスクにつけた名前も消去されます。

録音したあとにできること



CD-RW に録音されているす べての曲を消去する(全曲消 去) [CD-R

ファイナライズしていないCD-RWは数秒で終了します。 ファイナライズしてある CD-RW は数分で終了します。

- 1 消去したい CD-RW を入れる
- **う** 消去ボタン(ERASE)を押す
 - 消去をしないときは、もう一度消去ボタン (ERASE)を押すか、停止ボタン(■)を押します。
- **3.** ジョグダイヤルを回して "ALL ERASE?"を選ぶ
 - I◀◀◀◀/▶▶▶Ыボタンでも選べます。



- 消去しないときは、消去ボタン(ERASE)を押すか、停止ボタン(■)を押します。
- 4 演奏 / 一時停止ボタン(▶/Ⅱ)を押す
 - 消去が始まります。
 - ファイナライズしてある CD-RW のときは表示部に消去が終了するまでの残り時間が表示されます。
 - 消去が終了すると自動的に停止します。

CD-RW に記録されているすべての 情報を消去する(ディスク消去) CD-R

ディスク消去は、CD-RWに録音できる最大時間の、約半分の時間がかかります。

- ¶ 消去したい CD-RW を入れる
- **2.** 消去ボタン(ERASE)を 4 秒間押し 続ける




- 消去をしないときは停止ボタン(■)を押します。
- __ 演奏 / 一時停止ボタン (▶/Ⅱ) を押す
- **3** 消去が始まります。
 - 表示部に消去が終了するまでの残り時間が表示されます。
 - 消去が終了すると自動的に停止します。

注意

消去作業を強制終了するには、停止ボタン(■)を10秒間押し続けて下さい。このディスクを次に使用する時は、必ずディスク消去を行なってください。(強制終了したディスクは、正常に消去されていません。)消去中、"CHECK DISC"のメッセージが現れて消去が停止した場合、ディスクを取り出してキズや汚れ、ホコリがないことを確認し、再度消去を行なってください。

消去作業の後、電源を切る前には必ずディスクを 取り出してください。

本体にディスクを残したまま電源を切ってしまう と、消去されないことがあります。



順不同に演奏する(ランダム演奏) [3-CD-/[CD-R]

曲を無作為に選んで 1 回ずつ演奏します。リモコンで操作します。

演奏中にランダム(RANDOM)ボタンを押す

- "RDM" インジケーターが点灯します。
- ランダム演奏を始めます。
- 3枚CDチェンジャーでは、演奏モード(P.19-20)によって下記のようにランダム演奏します。

ALL→ディスクトレイ 1/2/3 に入っているすべての ディスクの全曲を無作為に選んで演奏します。

SINGLE→ 選択されているディスクの全曲を無作為に 選んで演奏します。

RELAY→ ランダム演奏をすることはできません。 ランダム演奏中、演奏モードを"**RELAY**"に するとランダム演奏は解除されます。

ランダム演奏を解除する

停止ボタン(■)を押す


●演奏が停止して、ランダム演奏は解除されます。

Øŧ

● ランダムリピート演奏 ランダム演奏中にリピートボタン(REPEAT)を押 すと、ランダム演奏を繰り返し行います。

繰り返し演奏する(リピート演奏) 3-cp-/|cD-n|

演奏している1曲だけを繰り返す1曲リピートとディスクの全曲を繰り返す全曲リピートがあります。リモコンで操作します。リピートボタン(REPEAT)押すごとに、下記のように切り換わります。



停止中、または演奏中にリピートボタン (REPEAT)を押す

● 3 枚 CD チェンジャー では、演奏モード(P.19-20)によって下記のように全曲リピート演奏をします。


ALL→ディスクトレイ 1/2/3 に入っているすべての ディスクの全曲を繰り返し演奏します。

SINGLE→ 選択されているディスクの全曲を繰り返し 演奏します。

RELAY→ リピート演奏をすることはできません。 リピート演奏中、演奏モードを"**RELAY**"に するとリピート演奏は解除されます。

又E

- プログラムリピート演奏
 - プログラム演奏中にリピートボタン(REPEAT)を 押すと、プログラムされている曲をリピート演奏し ます。
- 1曲リピート中にリモコンのト◀◀/▶►・ボタンを操作して別の曲を選んだときは、その曲を繰り返し演奏します。



聴きたくない曲を飛ばして演奏 する(スキップ演奏) ☎Φ /ᠺD-R

聴きたくない曲をスキップ情報の設定によって、演奏中 スキップさせることができます。

- スキップ情報を記録したディスクを 入れる (P,36)
 - スキップ情報を持つディスクは、"**SKIP ON**" インジケーターが自動的に点灯します。

CD-R 10 45:29

● スキップ情報を持たないディスクは、"SKIP ON" インジケーターが点灯しません。

2 演奏ボタン(▶)を押す

- 演奏が始まります。
- スキップ情報を指定した曲は飛び越して演奏 します。

スキップ演奏したくない場合

スキップ情報が指定されている曲を、飛び越さずに演奏 することができます。

- スキップ情報を記録したディスクを 入れる (P,36)
 - スキップ情報を持つディスクは、"SKIP ON" インジケーターが自動的に点灯します。

CD-R 10 45:29


- スキップ情報を持たないディスクは、"SKIP ON"インジケーターが点灯しません。
- **2.** スキップ演奏ボタン(SKIP PLAY) を押す
 - "SKIP ON" インジケーターが消灯します。

CD-R 10 45:29

 ディスクにスキップ情報が指定されていない と、スキップ演奏ボタン(SKIP PLAY)は受け 付けません。

【 演奏ボタン(▶)を押す

- 寅奏が始まります。
- スキップ情報を指定した曲も飛び越さずに演奏します。



好きな曲を選んで演奏する (プログラム演奏) **፯-cp**-/**c**D-R

最大 30 曲までプログラムして演奏することができます。 ただし、3 枚 CD チェンジャーに入れた CD の曲と CD レ コーダーに入れた CD の曲を一緒にプログラムすること はできません。

- 例)演奏順をディスク3の6曲目、ディスク2の 3曲目の曲順にする場合
- 3 枚 CD チェンジャーに演奏したい ディスクを入れて 3 枚 CD チェン ジャーの表示にする
 - ◆ CD レコーダーでプログラム演奏したいとき は、CD レコーダーにディスクを入れてCD レ コーダーの表示にします。
- 停止中にプログラムボタン (PROGRAM)を押す
 - "PGM" インジケーターが点灯します。



- **ろ** ディスク ボタン(DISC 1/2/3)を押す
 - 例の場合はディスク3ボタン(DISC 3)を押します。

CD3 TRK__?

● CD レコーダーのときは、手順3の操作は不要です。

4. 数字ボタンでプログラムしたい曲を 選ぶ

● 例の場合は、数字ボタンの 6 を押します。



本体のI◀◀◀◀/▶▶▶▶Iボタンでも曲を選択できます。その場合、曲を選択した後にプログラムボタン(PROGRAM)を押して下さい。

5. 手順3と4を繰り返して、他の曲を プログラムする

- 例の場合は、ディスク 2 ボタン(DISC 2)を 押してから、数字ボタンで 3 を押します。
- プログラム中に曲番を間違えたときはクリア ボタン(CLEAR)を押します。最後にプログラ ムした曲から順に消えていきます。
- ◆ CD レコーダーのときは手順 4 を繰り返して 他の曲をプログラムします。

6 演奏ボタン(►)を押す


- 演奏が始まります。
- プログラムした曲の演奏がすべて終わると自動的に停止します。

メモ

● プログラム演奏中に |◄◄/▶►| ボタンを押すと、プログラムされた別の曲に移ります。

注意

プログラムのトータル時間が、99'59"以上のときは、プログラムのトータル時間は表示されません。



演奏中にプログラムする(ダイレクトプログ ラム)

演奏中に曲をプログラムすることができます。

- ディスクの演奏中にプログラムボタン(PROGRAM)を押す
 - "PGM" インジケーターが点滅します。
- ディスクボタン(DISC 1/2/3)を押して、演奏したいCDを選ぶ
 - CD レコーダーでプログラム演奏をするときは、CD レコーダーを演奏させておきます。
- **3** 数字ボタン、または ◄◄/▶▶ ボタン でプログラムしたい曲を選ぶ
- **4.** プログラムボタン(PROGRAM)を 押す

"PGM" インジケーターが点灯に変わります。

- **5.** 手順 **2** ~ **4** を繰り返して、他の曲を プログラムする
 - ◆ CDレコーダーに他の曲をプログラムするときは、手順3~4を繰り返します。
- **6.** プログラムの登録が終了したら、停 止ボタン(■)を押す
- **7** 演奏ボタン(▶)を押す
 - プログラムした順に演奏が始まります。

プログラムした内容を確認する

CDの停止中に確認ボタン(CHECK)を押す

● 表示部にプログラムされているディスク番号と曲番号が表示されます。確認ボタン(CHECK)を押すごとに、次にプログラムされているディスク番号と曲番号の表示に切り換わります。



● 最後のディスク番号と曲番号を表示しているときに確認ボタン(CHECK)を押すと表示部に "CD P-OO" と表示されます。もう一度押すと1曲目のディスク番号と曲番号を表示します。



プログラム内容を 1 曲だけ消す


CD の停止中にクリア(CLEAR)ボタンを押す

最後にプログラムした曲から順に消えます。

プログラムを解除する

下記のいずれかの操作ですべてのプログラムを解除する ことができます

- 停止中に停止ボタン(■)を1回押す。
- 演奏モードボタン(PLAY MODE)を押す。
- ディスクトレイ開閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲ 1/2/3) のいずれかを押す(CDレコーダーのプログラム内容を 消去するときは、CD レコーダーのディスクトレイ開 閉ボタン(OPEN/CLOSE ▲)を押します)。





曲の初めと終わりの音量を調整 して演奏する(フェード演奏) [D-R]

だんだんと音量を上げて演奏を開始する (フェードイン)

リモコンで操作します。

- 一時停止中にフェーダーボタン(FADER) を押す
- フェードインしながら演奏を開始します。
- "FADER" インジケーターが点滅します。



だんだんと音量を下げて演奏を終了する (フェードアウト)

演奏中にフェーダーボタン(FADER)を押す

- フェードアウトして一時停止状態になります。
- "FADER" インジケーターが点滅します。

フェードイン、フェードアウ トの時間を設定する CD-R

録音時、再生時のフェードイン、フェードアウトの時間を 設定することができます。時間は 1 秒~ 12 秒の範囲で 設定できます。初期設定は 5 秒です。

- **1** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
- ジョグダイヤルを回して設定表示にする

FADER 5sec

て ジョグダイヤルを押す



4 ジョグダイヤルを回して設定時間を選ぶ



- 左へ回すと設定時間が減り、右へ回すと設定時間が増えます。
- エンター(ENTER)ボタンを押す
 - "?"が消灯してフェードイン/アウト時間が設 定されます。

УE

- フェードイン、フェードアウトの時間は、別々に設定できません。
- 電源をオフにした後も、設定した時間は本体に記憶されています。




表示を切り換える

3枚 CD チェンジャー、CD レコーダーのディスプレイボタン (DISPLAY)、またはリモコンの DISPLAY/ CHARA ボタンを押すごとに、表示部のディスクの時間表示や CD テキスト情報の内容を切り換えることができます。

表示 ① 3-CD / CD-R

3 枚CD チェンジャー、またはCD レコーダーが演奏中は下記のように切り換わります。

例) 3 枚 CD チェンジャーが演奏中の場合 (3 枚 CD チェンジャーのディスプレイボタン (DISPLAY)を押します)



◆*が表示されるのは、CD テキスト入りディスクを演奏したときのみです。

注意


表示は3枚CDチェンジャー、またはCDレコーダーの動作状況によって多少異なりますが、表示される内容はどの動作状況でも同じです。

表示② CD-R


CDレコーダーが録音中、および外部機器との録音中は下記のように切り換わります。

例) CD レコーダーが 3 枚 CD チェンジャーから録 音中の場合

(3枚CDチェンジャー、またはCDレコーダーのディスプレイボタン(DISPLAY)を押します)




- ◆ * が表示されるのは、ワンタッチ録音、ディスク録音、 プログラム録音のみです。
- 外部機器との録音中は、下記のように表示します。 (CDレコーダーのディスプレイボタン(DISPLAY)を押します)






表示 ③ 3-CD / CD-R

3枚CDチェンジャーが停止中は、下記のように切り換わります。(3枚CDチェンジャーのディスプレイボタン(DISPLAY)を押します)



*ディスク2、ディスク3にディスクが入っている場合は、 それぞれの総曲数/総演奏時間、ディスク名、アーティス ト名を続けて表示します。 ディスク3を表示後、ディス ク1に戻ります。 ■ CD レコーダーが停止中の場合は、下記のように切り 換わります。(CD レコーダーのディスプレイボタン (DISPLAY)を押します)



*NEW DISC の場合は "**NEW DISC**" と表示した後、録音できる残り時間を表示します。

XE

- 3枚CDチェンジャー、またはCD レコーダーが停止中に I→4/▶→Iボタンを押すと、それぞれの曲の時間、もしくは曲名を表示します。ただし、3枚CD チェンジャー側は1枚のディスクのうち30曲までしか表示されません。それ以上は"OO:OO"と表示されます。
- 表示される文字は最初の12文字までです。表示を スクロールさせるときはリモコンのスクロールボタン(SCROLL)を押してください。



SCMS について

デジタル入力で録音(コピー)したものを、さらに別の MD や CD-R/CD-RW などにデジタル録音(コピー)することはできません。これは SCMS により定められているためです。 SCMS とは、シリアルコピーマネージメントシステム(Serial


SCMS とは、シリアルコピーマネージメントシステム(Serial Copy Management System)の略で、デジタル信号による 録音(コピー)を「何世代まで」と規制している方式です。ソー スによって「何世代まで」録音(コピー)できるかが異なります。

1. 著作権のある CD や DAT ミュージックテープは一世 代だけデジタル録音できます。



(アナログ入力であれば録音(コピー)できます。)

2. 衛星放送のデジタル信号は二世代までデジタル録音(コピー)することができます。ただし、BS/CSチューナーによっては、二世代目ができないことがあります。



(アナログ入力であれば録音(コピー)できます。)

3. アナログ入力で録音(コピー)されたディスクは、録音元のソースに係わらず一世代までデジタルコピー(録音)することができます。



デジタル録音中にコピー禁止信号が検出されると、録音 (コピー)が一時停止し、"Can't REC"と表示します。録音 (コピー)が再び許可されると録音(コピー)を再開します。

デジタル録音の許可/禁止状態を調べる(モニターのしかた)

- 例) 光デジタル入力端子(OPTICAL IN)に外部機 器を接続している場合
- 停止中に入力切換ボタン(INPUT)を 押して、"OPTICAL" を選ぶ



OPTICAL→CD→44K→MONITORの順で表示 (左から、音声入力の種類→入力されている機器の 名前→サンプリング周波数→MONITOR)

- 演奏側の機器を演奏する
 - "Can't REC"と表示されなければ、録音可能です。
- デジタル接続をしていないときは"D.IN UNLOCK" と表示されます(P.58 参照)。

注意

デジタル録音しようとしているソースの種類によって、サンプリング周波数が異なります(32k/44k/48k)。

入力されている機器の名前は、入力ソースがCD、MD、DAT、DCC、DVDで、デジタル接続されているときのみ表示します。

CD、CDV、またはLDなどからデジタル録音するときは、演奏する機器の名前はすべて"**CD**"と表示されます。



外部機器と録音するときの録音レベルを調整する CD-R

アナログ録音するときは、必ず録音レベルを調整してください。デジタル録音するときは、通常デジタル入力の録音レベルを調整する必要はありませんが、下記のようなとき調整することをおすすめします。

- ・ 衛星放送をデジタル録音するとき(図章)
- ・ 音量レベルが小さい MD や CD などからデジタル 録音するとき
- ↑ 入力切換ボタン(INPUT)を押して、録 音したい機器を接続している入力を選ぶ
- 2 録音したい機器を演奏する

3 ジョグダイヤルを押す

- "FIX" インジケーターと本体の録音ボリュームインジケーターが消灯します。
- "FIX"インジケーターは押すたびにオン/オフが切り換わります。

▲ ジョグダイヤルを回す

- 録音レベルを調整します。録音レベルが初期値(0.0dB)以外に調整されると、表示部に"**VOL**"インジケーターが点灯します。
- 録音レベルは、一番大きな音が入力されたときに "OVER"エリアが点灯しないように調整します。
- デジタル録音レベルの調整範囲は、"MIN~ +20dB"です。



録音レベルを初期値(0.0dB)に戻す

録音レベルを表示中、ジョグダイヤルを約3 秒間押し続ける

● "**VOL**" インジケーターが消灯します。

Уŧ

- CSやBS放送などからデジタル録音すると、市販のCDからの録音に比べ音声レベルが低く録音される傾向があります。これは、放送局から出力される音声レベルが低いためです。故障ではありません。
- 録音レベルの設定は各入力ごとに設定することができます。
- 電源をオフにした後も、設定したレベルは各入力ごとに本体に記憶されています。

注意

録音レベルを調整した後、続けてシンクロ録音をするときは、演奏している機器を停止させてから行ってください。

HDCDやDTS CDを録音するときは、デジタル入力の録音レベルを0.0dB(初期値)にしてください。 FIX の状態でジョグダイヤルを回すと、"**VOL FIX**" と表示が点滅します。その間にジョグダイヤルを押 したときも FIX はオフになります。



シンクロ録音のしかた CD-R

外部接続しているデジタル機器(CD、MD、DAT、DCC)、 またはアナログ機器とシンクロして、簡単に録音すること ができます(デジタル録音禁止信号が検出された曲はデジ タル録音できません([SCMS(P.47)])。

3枚CDチェンジャー、およびCDレコーダーが停止しているときにシンクロボタン(SYNCHRO)を押すと下記のように切り換わります。

1曲シンクロ録音→外部接続している機器の演奏を始めると、1曲だけを自動的に録音します(P.50)。

SYNC-1 SYNC-1

1

◆ 全曲シンクロ録音→ 外部接続している機器の演奏を始めると、全曲を自動的に録音します(P.50)。

SYNC-ALL

SYNC

l

● 自動ファイナライズ
 シンクロ録音→全曲シンクロ録音した後、自動的にファイナライズをします(P.51)。

SYNC-FINAL



外部機器とシンクロ録音するときの注意 (デジタル/アナログ共通)

3 枚 CD チェンジャーは必ず停止させてください。 録音速度を切り換えることはできません。1 倍速録 音のみとなります。

曲番号の更新は自動と手動が選べます(P.55)。オートスペース機能の設定(P.24 含意)はできません。5秒以上音が検出されないとすべての録音を終了したと判断し、録音を一時停止します。もう一度、音が検出されると録音を再開します(1 曲シンクロ録音はシンクロ解除になり録音を再開しません)。録音中の音声を聴きながら録音することができます。音声は後面部の音声出力端子(LINE OUT、OPTICAL OUT、COAXIAL OUT)、または前面部のヘッドホン端子(PHONES)から出力されます。録音中、"PMA REC"と表示されているときは電源を切らないでください。停電や誤って電源コードを抜いてしまってときは、録音した最後の部分は記録(録音)されません。

デジタルシンクロ録音するときの注意

DAT、DCC テープのスタートID は、必ず音声よりも前に入力してください。スタートID が入力されていない場合は録音がはじまりません。

DAT や DCC などをプログラム演奏してシンクロ録音しないでください。曲番号が正しく更新されないことがあります。プログラムをして録音したいときは、1曲ごとに録音をしてください。

詳しい注意についてはP.60 種意をご覧ください

アナログシンクロ録音するときの注意

曲番号の更新は、自動的に2秒以上の無音部分*を検出し、その後音声が入力されたときに行われます。 アナログシンクロ録音は音による検出をしているため正しく動作しないことがあります。あらかじめ確認してから録音することをおすすめします。

- ・外部機器からの音声がクラシック音楽や会話など(音量が小さい、無音部分*が続く、または無録音部分にノイズがある音声など)のときは曲番号の更新が正しくできないことがあります。
- ・1 曲シンクロ録音では、2 秒以上の無音部分*を曲間と判断して録音を終了します。
 - * 無音部分の調整については**P.54**「曲番号を自動更新するレベルを調整する」をご覧ください。



1 曲のみシンクロ録音する(1曲シンクロ録音)

- 例)光デジタル入力端子(OPTICAL IN)にCDプレーヤーを接続している場合
- CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる
- 入力切換ボタン(INPUT)を押して、 "OPTICAL" を選ぶ
 - "OPTICAL" インジケーターが点灯します。
 - モニターを始めます(P.47)。
 - 録音レベルを調整することができます(P.48)。
- **3.** シンクロボタン(SYNCHRO)を 1 回押す
 - "SYNC" インジケーターが点滅します。

SYNC-1



- **4** CD プレーヤーの演奏を始める
 - 音が検出されると自動的に録音が始まります。
 - 曲が終わると 1 曲シンクロを解除して、自動 的に録音が一時停止します。

1 曲シンクロ録音を終了する

停止ボタン(■)を押します。

● 表示部に "PMA REC" と表示され、ディスク情報を記録してから停止します。

すべての曲をシンクロ録音する(全曲シンクロ録音)

- 例) 光デジタル端子(OPTICAL IN)にCDプレーヤーを接続している場合
- **1** CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる
- 入力切換ボタン(INPUT)を押して、 "OPTICAL" を選ぶ
 - "OPTICAL" インジケーターが点灯します。
 - モニターを始めます(P.47)。
 - 録音レベルを調整することができます(P.48)。
- **3.** シンクロボタン(SYNCHRO)を 2 回押す
 - "SYNC" インジケーターが点滅します。

SYNC-ALL STATES

- **▲** CD プレーヤーの演奏を始める
 - 音が検出されると自動的に録音が始まります。
 - 演奏が終わると全曲シンクロモードのまま、自動的に録音が一時停止します。

この状態で CDプレーヤーの演奏を再開すると、 自動的に録音が開始されますのでご注意ください。

全曲シンクロ録音を終了する

停止ボタン(■)を押します。

● 表示部に"PMA REC"と表示され、ディスク情報を記録してから停止します。



全曲シンクロ録音した後に自動的にファイナラ イズさせる(自動ファイナライズシンクロ録音)

- 例)光デジタル端子(OPTICAL IN)にCDプレー ヤーを接続している場合
- **1** CD レコーダーに録音できる CD-R、または CD-RW を入れる
- 入力切換ボタン(INPUT)を押して、 "OPTICAL" を選ぶ
 - "OPTICAL" インジケーターが点灯します。
 - モニターを始めます(P.47)。
 - 録音レベルを調整することができます(P.48)。
- **3.** シンクロボタン(SYNCHRO)を 3 回押す
 - "SYNC"、および "FINALIZE" インジケーターが点滅します。



▲ CDプレーヤーの演奏を始める

- 音が検出されると自動的に録音が始まります。
- 演奏が終わると自動ファイナライズシンクロ録音のまま、自動的に録音が一時停止します。 この状態で CD プレーヤーの演奏を再開すると、自動的に録音が開始されますのでご注意ください。
- 1 分以上音が検出されないと自動的にファイ ナライズを始めます。
- ファイナライズが終了すると、自動的に録音 は停止します。
- ファイナライズが開始されるまでは、停止ボタン(■)を押すとファイナライズを解除することができます。

注意

CD-R、またはCD-RWディスクに録音中、ディスクに録音できる時間がなくなったときはファイナライズをして録音を終了します。



マニュアル録音のしかた CD-R

CD、MD、DAT、DCC プレーヤー以外 (BS チューナーなど)の外部接続している デジタル機器からデジタル録音する

- **1.** CD レコーダーに録音できる CD-R、 または CD-RW を入れる
- 2. 入力切換ボタン(INPUT)を押して、 "OPTICAL"、または"COAXIAL"を選ぶ
 - 選んだ入力のインジケーター("OPTICAL"、 または "COAXIAL")が点灯します。
- 3. 録音 / 録音ミュートボタン(REC/ REC MUTE ●)を押す
 - 録音一時停止状態になります。
 - 録音レベルを調整することができます(P.48)。
- **4** CD レコーダーの演奏 / 一時停止ボ タン(▶/**II**)を押す
 - 録音が始まります。
- 外部接続している機器の演奏を始める
 - 曲番号の手動更新が選ばれている場合は、CD レコーダーの ▶▶▶▶ ボタンを使って行います
 - 録音が終了したら、CDレコーダーの停止ボタン(■)を押します。表示部に"PMA REC"と表示され、ディスク情報を記録してから停止します。

カセットデッキなどのアナログ機器から録 音する

- **1** CD レコーダーに録音できる CD-R、 または CD-RW を入れる
- 2. 入力切換ボタン(INPUT)を押して、"ANALOG"を選ぶ
 - "ANALOG" インジケーターが点灯します。
- **3.** 録音 / 録音ミュートボタン(REC / REC MUTE ●)を押す
 - 録音一時停止状態になります。
 - 録音レベルを調整することができます(P.48)。
- **4.** CD レコーダーの演奏 / 一時停止ボ タン(▶/**II**)を押す
 - 録音が始まります。
- 5 外部接続している機器の演奏を始める
 - 曲番号の手動更新が選ばれている場合は、CD レコーダーの ▶▶▶▶ ボタンを使って行います。
 - 録音が終了したら、CDレコーダーの停止ボタン(■)を押します。表示部に"PMA REC"と表示され、ディスク情報を記録してから停止します。



曲の初めと終わりの音量を調整 して録音する(フェード録音) [D-R]

リモコンで操作します。

だんだんと音量を上げて録音を開始する (フェードイン)

マニュアル録音一時停止中にフェーダー ボタン(FADER)を押す

- フェードインしながら録音を開始します。
- フェード中は "FADER" インジケーターが点滅します。



だんだんと音量を下げて録音を終了する (フェードアウト)

マニュアル録音中にフェーダーボタン (FADER)を押す

- フェードアウトして一時停止状態になります。
- フェード中は"FADER"インジケーターが点滅します。

XE

- 本機は録音中、録音の残り時間が3秒以下になった場合、自動的にフェードアウトして録音を終了します。これは出来上がったディスクを演奏中、最後で突然音が途切れるのを防ぐためです。
- フェードイン、フェードアウトの時間は1秒~12 秒の間で自由に設定することができます。設定のし かたは44ページをご覧ください。

録音を一時停止する

一時的に録音を停止するには一時停止ボタン(■)を押す

再度録音を開始するには、一時停止ボタン(II)か演奏ボタン(►)を押します。

曲の終わりに無音の部分をつ くる [CD-R]

録音中、または録音一時停止中に録音 / 録音ミュートボタン(REC/REC MUTE


- ●)を押す
- "REC"インジケーターが点滅し、無音の録音を開始します。約4秒後、自動的に録音が一時停止します。

メモ

● 4 秒以上の無音部分をつくるときは、録音/録音 ミュートボタン(REC/REC MUTE ●)を押し続け ます。好みの場所でボタンを離すと録音が一時停止 します。

注意

録音 / 録音ミュートボタン(REC/REC MUTE ●) は録音中か、録音状態から録音スタンバイ状態になったときに一度だけ有効です。停止状態から録音スタンバイ状態に入ったときや、一度無音部分をつくった後では、録音 / 録音ミュートボタン(REC/REC MUTE ●)は働きません。



オートトラック機能

録音中に音楽信号やデジタル信号の検出によって、曲番号を自動的に更新する機能です。

曲番号を自動更新するレベルを調整する

曲の切り換わりを判別する音の検出レベルを設定することができます。

- **1** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
- ジョグダイアルを回して、"A.LVL -54dB"を選ぶ
 - リモコンのI◀◀ ▶▶Iボタンでも選択できます。
- **3.** ジョグダイアルまたはエンターボタン(ENTER)を押す
 - "設定値"と"?"が点滅します。



- **4.** ジョグダイアルを回して、音の検出 レベルを選ぶ
 - リモコンのI◄◄ ▶►Iボタンでも選択できます。
 - -24dB、-30dB、-36dB、-42dB、-48dB、 -54dB、-60dB、-66dB、-72dB、-78dB を選択することができます。
 アナログの場合は、-24dB ~ -66dBの範囲
 - アナロクの場合は、**-24dB ~ -66dB**の範囲 で選択できます。
 - 選んだレベルで曲番号が自動更新されるかを 確認することができます(P.55)。

-24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB

無音部分にノイズが 無音部分にノイズが あっても 検出しやすい設定 あると検出しずらい設定

5. ジョグダイアルまたはエンターボタン(ENTER)を押す


- "?" が消灯して音の検出レベルが設定されます。
- メニューボタン(MENU/DELETE)を押すと もとの表示に戻ります。


又E

- 初期設定は -54dBです。
- 電源をオフにした後も、設定したレベルは本体に記憶されています。
- 音の検出レベルの設定は各入力ごとに設定することができます。

注意

CD、MD、DAT、DCC、とデジタルで接続している場合は、音の検出レベルの設定値は無効になり、接続している機器からのデジタル信号によって自動で更新します。





曲番号が自動更新するか確認する

- 1 入力切換ボタン(INPUT)を押して録 音したい入力を選ぶ
 - 押すたびに下記のように切り換わります。"ANALOG" → "OPTICAL" → "COAXIAL"
- 2 録音したい機器の演奏を始める
 - 曲番号が更新されるポイントでは、"TRACK" が点滅します。

MONITOR



● 曲の切り換わりでないところで"TRACK"が点滅したり、全く点滅しないようなら音の検出レベルを再調整してください。

曲番号を手動更新する

好きなときに曲番号を更新したいときは、更新モードをマニュアル(AUTO TRK OFF)に設定します。"**MANUAL TRACK**" インジケーターが点灯します。

録音中に曲番号を更新したい場所で

▶▶ ▶▶ ボタンを押す

 録音が始まって4秒以上経過したあとから、曲番号の 更新ができます。曲番号更新後4秒間は曲の更新はできません。

曲番号の更新を自動 / 手動に切り換える

曲番号の更新を自動にするか手動にするかを切り換えます。初期設定は自動(オン)です。


- **1.** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
- **2.** ジョグダイアルを回して、 "A.TRACK ON" を選ぶ
 - リモコンのI◄◄ ▶►Iボタンでも選択できます。

A. TRACK ON

- **ろ.** ジョグダイアル、またはエンターボ タン(ENTER)を押す
 - "ON/OFF" と "?" が点滅します。
- ジョグダイアルを回して、ON/ OFF を選ぶ
- ジョグダイアル、またはエンターボタン(ENTER)を押す
 - "?" が消灯します。
 - メニューボタン(MENU/DELETE)を押すと もとの表示に戻ります。

УE

電源をオフにした後も、設定したレベルは本体に記憶されています。



一定の時間ごとに曲番号をつける

曲番号を信号の検出に関係することなく、設定した時間ごとに、自動で更新することができます。この機能をタイムトラックインクリメントといいます。タイムトラックインクリメントでの録音は曲番号の自動更新モード(AUTO TRK ON)でのみ有効です(手動に設定されていた場合は自動に切り換わります)。

- **1.** メニューボタン(MENU/DELETE) を押す
- ジョグダイアルを回して、"T.INC OFF" を選ぶ
 - リモコンのI◀◀ ▶▶Iボタンでも選択できます。

T.INC OFF

- **3**。 ジョグダイアルまたはエンターボタ ン(ENTER)を押す
 - "設定値"と"?"が点滅します。
- **4.** ジョグダイアルを回して、トラック ナンバーの更新時間を選ぶ
 - リモコンのI◄◄ ▶▶Iボタンでも選択できます。
 - 更新時間はOFF、1分、3分、5分を選択することができます。

T.INC = 5.1.

ジョグダイアルまたはエンターボタン(ENTER)を押す

- "?" が消灯して曲番号の更新時間が設定されます。
- メニューボタン(MENU/DELETE)を押すとも との表示に戻ります。

Уŧ

- 初期設定はオフです。
- 録音中は"TRACK"インジケーターが点滅します。
- 電源をオフにした場合や録音終了後、または曲番号 の手動更新モードが設定されたときは、タイムト ラックインクリメントの設定時間はOFFに戻りま す。

こんな表示が出たときは

メッセージ	解	詳 説	参照ページ
OPEN	ディスクトレイが開きます。		P.16-17
CLOSE	ディスクトレイが閉まります。		P.16-17
TOC READ	ディスク情報を読み込んでいます。 し	ばらくお待ちください。	P.16-17
SYNC-1	1 曲シンクロ録音の録音一時停止状態 始すると録音をはじめます。	です。外部接続している機器が演奏を開	P.49-50
SYNC-ALL	全曲シンクロ録音の録音一時停止状態 始すると録音をはじめます。	です。外部接続している機器が演奏を開	P.49-50
SYNC-FINAL	自動ファイナライズシンクロ録音の録 機器が演奏を開始すると録音をはじめ	音一時停止状態です。外部接続している ます。	P.49-51
CD (MD, DAT, DVD,DCC)	入力切換ボタン(INPUT)で選択した入	カソースを表示します。	
PMA REC	TOC情報をディスクのPMA(プログラ この表示が出ているときは、絶対に電		P.49
SKIP SET	スキップ情報を指定する曲を選択してい スキップ情報を指定するときはスキップ		P.36-37
SKIP CLR	スキップ情報を解除する曲を選択して スキップ情報を解除するときはスキップ		P.36-37
SKIP FULL	スキップ情報の指定、解除の回数が制限 プ情報を指定、解除することはできまっ	限回数よりも多いため、これ以上スキッ せん。	P.36
REC FULL	ディスクの録音時間一杯に録音されて ます。新しいディスクに入れ換えてく	ている、またはすでに99曲録音されてい ださい。	P.22
ERASE LAST	最終曲を消去します。 消去するときは演奏/一時停止ボタン(N	▶/Ⅲ)を押してください。	P.38
ERASE ALL	全曲を消去します。 消去する場合は演奏/一時停止ボタン(I	▶/Ⅲ)を押してください。	P.39
ERASE TOC	CD-RWディスクをファイナライズする TOCを消去する場合は演奏/一時停止れ		P.38
INITIALIZE	ディスク上のすべての情報を消去しま 消去する場合は演奏/一時停止ボタン(I	· ·	P.39
NEW DISC	新しい(未録音)CD-R/CD-RW です。â	録音はできますが、演奏はできません。	P.1 <i>7</i>
SET UP	録音待機中です。表示が消えるまでお	待ちください。	
NO DISC	ディスクが入っていません。		

故障?ちょっと調べてください

故障かな?……と思う前にまずチェックしてみてください。不完全な整備やディスク不良、操作の不慣れなどにより故障したように思われることがあります。簡単なミスや勘違いを訂正したり、ちょっとしたお手入れによってトラブルが解決する場合は多いのです。以下の項をチェックしても症状が直らない場合は、お近くのパイオニア・サービスステーションにご連絡ください。

録音動作時関連のインフォメーション

表示	原因	対 応
Can't REC	コピー・ガード信号(SCMS)を含む デジタル信号が入力されている。	アナログ信号入力で録音する、または複製可能な音楽信号を録音する。
D,IN UNLOCK	ν ₁ ,	外部接続している機器が正しく動作しているか確認する 正しくデジタル接続がされているか確認する。 ソースが通常の音楽信号かどうか確認する。
Can't SYNC	デジタル入力でシンクロ録音しよう としたときに、シンクロできない機 器と接続している。	外部接続している機器をCD、MD、DAT、DCCのいずれかに する。
CHECK	シンクロ録音をするとき、すでに外 部接続している機器の演奏が始まっ ている。	外部接続している機器の演奏を停止する。
REPAIR	電源をオフにして、そのまま放置し	"REPAIR"表示中、録音したエリアをトレースすることで、曲番号、および録音時間情報を修復します。表示が元の状態に戻ったら、録音やファイナライズが可能です。録音したエリアをトレースするには、最大に録音をしていた場合で約40分かかります。
Pro DISC	「FOR CONSUMER」表示のない 業務用CD-R/CD-RWが入ってい る。	
RESUME	録音中に停電、または誤って電源を 切ってしまったために、ディスクの 追加録音を可能にするための修復作 業を行っている。	メッセージが消えるまで、しばらくお待ちください。

自己診断機能について

本機は自己診断機能を持っていますので、動作中に不具合を検出すると表示部に下記のようなメッセージを表示します。

表示	原因	対 応		
CHECK DISC	ゴミ、汚れ、キズまたは振動によ って停止したと思われます。	ディスクにゴミ、ホコリ、キズがないかディスクを取り出 して確認してください。		
	ディスクが表裏逆に入れられてい ると思われます。	ディスクを取り出して確認してください。 正しくディスクを入れても、繰り返し表示する場合は、電 源コードを入れなおしてください。それでも繰り返し表示 する場合は、弊社サービスにお知らせください。		
CHECK 点滅	ノイズや静電気などでシステムに 異常が発生したと思われます。	電源コードを入れなおしてください。 それでも繰り返し表示する場合は、弊社サービスにお知ら せください。		

故障?ちょっと調べてください

故障かな?と思ったら、ちょっとチェックしてみてください。下の項目をチェックしても直らないときは、お近くのパイオニアサービスステーションまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

症状	原因	対 応
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜けている。 電源コードを接続した機器(AVアンプな	電源コードをコンセントに正しく差し込んでください。 電源コードを接続した機器の電源を入れてくださ
	ど)の電源が入ってない。 	l lo
外部機器からの録 音ができない	接続が正しくされていない。	接続のしかた(P.10-12)をご覧になって正しく接続してください。
	ファイナライズ済みのCD-R/CD-RWを使用している。	ファイナライズしていないCD-R/CD-RWを使用してください。
	入力切換が正しく選択されていない。	接続している端子にあわせて入力を切り換えてください。
録音すると音が歪 む	接続が正しくされていない。	接続のしかた(P.10-12)に従って正しく接続をしてく ださい。
	テレビからの影響を受けている。	テレビの電源を切るか、またはテレビから本機を離 してください。
	 ディスクが破損しているか割れている。 	 他のディスクを使ってください。
	録音レベルが高すぎる。	録音レベルを下げてください P.28,48)。
		それでも歪みが解消されないときは、 外部機器
		(アナログ出力)のレベルが極端に高い場合です。 外部機器の出力レベルを下げてください。
	ディスクが極端に汚れている。	 ディスクの汚れを拭き取ってください(P.15)。
リモコン操作がで きない。	リモコンの電池が消耗している。	リモコンの電池をすべて新しいものと交換してください(P.9)。
	 リモコンと本機の間に障害物がある。	障害物を取り除いてください。
	リモコン操作範囲の外で操作している。	リモコンの操作範囲内で操作してください(P.9)。
録音したCD-Rが他 のCDプレーヤーで	ファイナライズ処理をしていない。	ファイナライズ処理を行なってください(P.15, 30)。
演奏できない。	ピックアップレンズの汚れ等により、演奏するCDプレーヤーの再生能力が低下している。	別のCDブレーヤーで演奏できるか確認してください。演奏できる場合には、CDブレーヤー側の点検を行ってください。
録音したCD-RWが	ファイナライズ処理をしていない。	ファイナライズ処理を行なってください(P.15, 30)。
他のCDプレーヤー で演奏できない。	 CDプレーヤーがCD-RW に対応していな い	CDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、CD-RWに対応しているか確認してください。対応していなければ演奏することはできません。

故障?ちょっと調べてください

症状	原因	対 応		
音が出ない。	電源コードがはずれている。	電源コードを正しく接続してください(P.12)。		
	すべてのコードが正しく接続されていな い。	接続のしかたをご覧になって正しく接続をしてください(P.10-12)。		
演奏/一時停止ボタン(▶/Ⅲ)を押しても		ディスクのレーベル面(印刷のある面)を上にし、正し く入れてください(P.16-17)。		
演奏が始まらな	ディスクに汚れやくもりなどがある。	ディスクをクリーニングしてください(P.15)。		
スクが出てきてし まう	ディスクに大きなキズやソリなどがあ る。	ディスクを交換してください。		
	NEW DISCである(録音されていない)。	ディスクを交換してください。		
	ディスクが正しく入っていない。	ディスクを正しく入れてください(P.16-17)。		
閉めても自動的に 開いてしまう	2枚以上のディスクを重ねて入れている。	ディスクを取り出して、もう一度演奏したいディス クを1枚だけディスクトレイに入れてください。		
"E1"が表示される。	3枚チェンジャー側のディスクがディスク トレイに正しく入っていない。	ディスクを正しく入れ直す、または異物がディスク やディスクトレイに付着していてないか確認する。		
"E2"が表示される。	3枚チェンジャー側の機構部の動作エラー。	ディスクトレイに異物が入っていないか確認する		

- テレビを近くに設置すると、映像の乱れが生じることがあります。テレビで室内アンテナをご使用の場合に起こりやすく、このようなときは屋外アンテナを使用するかテレビを離して設置してください。
- 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

シンクロ録音が正しく動作しないとき

下記の方法でもう一度確認してください。

- 外部接続している機器の演奏を録音したい 位置で一時停止させる
- 2. もう一度シンクロ録音の設定をする(P.50-51) 音飛びを防ぐ機能がついている機器(ボータブルCDプレーヤーなど)から録音するときは、その機能のスイッチを"切"にしてください。
- **3.** 本機の "SYNCHRO" インジケーターが 点滅したら、外部接続している機器の演奏 を始める

上記の方法でもシンクロ録音が正しく動作しないときは、「マニュアル録音のしかた (P.52)」をご覧になり、手動で録音してください。

デジタルシンクロ録音は、外部接続している機器のデジタル出力の中に含まれるサブコード信号を利用してシンクロ録音します。 一部のCD プレーヤーやMD レコーダーなどでは、デジタル入力のシンクロ録音が正しく動作しないことがあります。

注意

デジタル信号が遮断されたとき

DAT、DCC、または衛星放送などからのデジタル信号のサンプリング周波数が切り換わったときは、一瞬無音が記録されますが録音は継続されます。

衛星放送の信号が途切れた、デジタル信号が途切れた、または演奏している機器の電源が切れたなどが起こったときでも、約5秒以内にデジタル信号が再度入力されれば、録音は継続されます。ただし、遮断されていた部分は無音となります。5秒以上デジタル信号が入力されないときは録音が一時停止して、表示部に"D.IN UNLOCK"と表示されます。

DAT、DCC からデジタル録音するとき

一般に、DAT、DCCのオートID機能を使用して作成した テープは、スタートID が音よりわずかに遅れて記録され ています。本機では、DAT、またはDCCからデジタル録 音するときに、このスタートIDによって曲の切り換わり を検知しているため、デジタルシンクロ録音、またはマ ニュアルデジタル録音で曲番号の自動更新を使用したとき に、下記のような不具合を生じることがあります。

- ・ 録音開始時、曲の頭が欠ける。
- ・ 録音中、曲の頭よりわずかに遅れて曲番号が更新される。
- ・録音終了時、次の曲の頭が録音される。

これを防ぐためにDAT、DCCテープのスタートIDは、マニュアル操作で再入力することをおすすめします。また、不要なスタートIDは削除しておいてください。

DAT、DCC の操作方法については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

3 枚 CD チェンジャーでの CD-R/CD-RW の演奏について

- ◆ 本機の3枚CDチェンジャーでは、ファイナライズ処理*をしていないCD-R/CD-RWを演奏させることができます(記録時間の短いCD-R/CD-RW は演奏できないこともあります)。
- ◆ CD-R/CD-RW は、演奏を開始するまでに多少時間がかかります。
- ◆ ファイナライズ処理をしていない CD-RW を正常に演奏できない(消去したはずの音声が演奏されるなど)ことがあります。このような場合は、ファイナライズ処理をしてから演奏してください。
- ◆ ファイナライズ処理をしていないCD-R/CD-RWは停止中、「・・・・・・」と表示されます。演奏中は通常の表示と同じですが、ディスプレイ(DISPLAY)ボタンを押して表示を切り換えることはできません。
- * ファイナライズ処理とは

ファイナライズとは、録音を終了した CD-R/CD-RW を一般の CD プレーヤーで演奏できるようにするための最終処理のことです(P.15)。

本機を持ち運ぶ前に

本機を持ち運ぶ前に、下記の操作を必ず行ってください。

↑ 本機に入っているディスクをすべて取り出して(P.16-17)、ディスクトレイを閉める

右記のディスク番号表示が消える まで待ちます(約 1 分かかりま す)。 DISC 1

DISC (2)

DISC (3)

3 "OK!" と表示がでたら電源ボタンを押して 電源をオフにする

- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- "OK!" と表示中に他のボタンを押すと "OK!" が消えます。手順 2 からやり直してください。

2. CDレコーダー側の停止ボタン(■)を押したまま、演奏モードボタン(PLAY MODE)を押す

取り扱い上の注意

録音 / 再生中は本機を絶対動かさない 録音 / 再生中はディスクが高速回転しているので、本機 を持ち上げたり動かしたりしないでください。ディスク を傷つけたり録音できなくなる恐れがあります。

設置する場所

組み合わせて使用するテレビやステレオシステムのそばの安定した場所を選んでください。

テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所には設置しないでくださ

Ll

直射日光のあたる所 湿気の多い所や風通しの悪い所 極端に暑い所や寒い所 振動のある所 ほこりの多い所 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

直射日光のあたる所

熱を受けないように

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚(ホコリをかぶらない程度)に入れてください。

重いものをのせない

本機の上に重いもの (テレビやアンプなど)をのせないでください。

密閉したラックなどに収納すると、温度 が上昇し、ディスクを傷めることがあり ます。

日ごろのお手入れ

CD レンズクリーナーについて

ご使用中にホコリなどにより不具合が発生したときはアフターサービスの項をお読みの上、清掃をご依頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーニングディスクには、レンズを破損する恐れのあるものあるいはディスクが取り出せなくなるものがありますのでご注意ください。

製品のお手入れについて



通常は、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムヤビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますのでご注意ください。また、ゴムヤビニール製品を長時間触れてきることも、キャビネットを傷めますの

でご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。 お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

結露について



本機を冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作部に露が生じ(結露) 本機の性能を十分に発揮できなくなることがあります。 このような場合には1時間ほど放置するか徐々に室温を上げてから使用してください。

仕樣

一般

型式 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム
使用ディスクCD、CD-R、CD-RW
電源電圧 AC100 V、50/60 Hz
消費電力(電気用品取締法)14 W
動作温度+5°C ~ +35°C
外形寸法 420(幅)×128(高さ)×380(奥行)mm
本体質量 5.9 kg

オーディオ部

周波数特性	2 Hz ~ 20 kHz
再生 S/N	112 dB(EIAJ)
再生ダイナミックレンジ	98 dB(EIAJ)
再生歪率	0.0017 %(EIAJ)
再生チャンネルセパレーション	ン 98 dB(EIAJ)
録音 S/N	92 dB
録音ダイナミックレンジ	92 dB
録音歪率	0.004 %
出力電圧	2 V
ワウ・フラッター	
	NAV DE A KO INI T/ELA IN

............ 測定限界(± 0.001 %W.PEAK) 以下(EIAJ) チャンネル数 2 チャンネル(ステレオ) デジタル出力

ングル山川

同軸出力: 0.5 Vp-p ± 20 %(75)

光出力:-15 dBm ~ -21 dBm(波長660nm)

周波数偏差:レベル2(標準モード)

入力端子

光デジタル入力端子	1
同軸デジタル入力端子	1
ライン入力端子	1

光デジタル出力端子 1

出力端子

同軸デジタル出力端子	1
ライン出力端子	1
SR コントロール入力端子	1
付属品	
保証書	1
ご相談窓口・修理窓口のご案内	1
取扱説明書	1
CD-R 操作入門編	
安全上のご注意	
電源コード	
オーディオコード	
光デジタルケーブル	
リモートコントロールユニット (リモコン)	
単 3 形乾電池(R6P)	2

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

*録音の仕様値はライン入力時(アナログ)

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

索引

あ行	は行
 1曲シンクロ録音	
1トラック録音	P.23 早戻し P.2
オートスペース機能	P.24 ファイナライズ P.15, 3
オートトラック機能	. 54 フェード演奏
オールディスクモード	
	プレイモード
	プログラム演奏
か行	プログラム録音 P.2
	プログラムリピート演奏
録音速度	2.30
録音モード P.22-24,	
キーボード入力 P.13,	.32
	 マニュアル録音P.5
さ行	モニター
 最終曲消去	2.37
自動ファイナライズ	2.30
自動ファイナライズシンクロ録音	, 51
シングルディスクモード	?.20 ランダム演奏
シンクロ録音 P.49	-51 ランダムリピート演奏P.4
スキップ演奏	?.41 リピート演奏
スキップモード	
全曲消去	?.39 レンタル録音 P.2·
全曲シンクロ録音	50 録音レベル
た行	わ行
761] ダイレクトプログラム	
ディスク録音	
ティスク球目	70
ナイスク府云	アルファベット
	CD テキスト(CD TEXT)
な行	DAT
	DCC P47 49 6
ネーム機能 P.31	-34 DTS CD
	HDCD

保証とアフターサービス

保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談は

お買上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。

所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口の ご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

59~60ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に 記載されている当社の保証規定に基づき修理いたしま す。

連絡していただきたい内容

- ・ご住所
- ・ご名前
- ・電話番号
- ・製品名:コンパクトディスクレコーダー
- ・型番:PDR-WD70
- ・お買い上げ日
- ・故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ・訪問のご希望日
- ・ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理致します。

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせは(全国共通フリーコール)

テクニカルサポートセンター **0088-22-8102**

(ただし、土、日、祝、弊社休日を除く9:30~12:00、13:00~17:00)

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問い合わせ窓口

₩0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

₩0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、 お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

ご注意: 本機のご使用に際しては、著作権法に抵触しないよう、ご注意ください。

著作権について

放送やCD、その他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、 著作権法により保護されています。

従って、それらから録音したディスクを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、及び営利(店のBGMなど)の ために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」 (JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

本 部 北海道支部 盛岡支部 仙台支部 長野支部	TEL TEL TEL TEL TEL	022(264)2266 026(225)7111	(大代表) (代表) (代表) (代表) (代表)	静	TEL TEL TEL TEL TEL	052(583)7590 076(221)3602 075(251)0134 06(6244)0351	(代表) (代表) (代表) (代表)
大宮支部 上野支部 東京支部 西東京大部 東京ハント・	TEL TEL TEL	048(643)5461 03(3832)1033 03(3562)4455 03(3232)8301	(代表) (代表) (代表) (代表)	大阪北支部 神戸支部 中国支部 四国支部 九州支部	TEL TEL TEL TEL	06(6244)7077 078(322)0561 082(249)6362 0878(21)9191 092(441)2285	(代表) (代表) (代表) (代表) (代表)
コンサート支部 立川支部 横浜支部	TEL TEL TEL	03(5286)1671 0425(29)1500 045(662)6551	(代表) (代表) (代表)	鹿児島支部 那覇支部	TEL TEL	099(224)6211 098(863)1228	